Pioneer sound.vision.soul

DVD/MD ミニコンポーネントシステム **X-HA7DV-W**/**-K**















DVD ビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号) が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違いにより再生できない場合があります。本機のリージョンNo.は「2」です。

再生できる DVD ビデオディスクのリージョン表示の例:








など

DVDレコーダーをお持ちのお客様へ



※DVDレコーダーでビデオモード記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、 ファイナライズ (録画終了処理) してください。

インターネットによるお客様登録のお願い

http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな どをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立 てるサービスの提供を目的としたページです。



安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

⚠ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- → じゅうたんやふとんの Fに置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードを使用しないでください。他の電源コードを使用しないことで、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50/60 Hz)以外の電圧で使用しないで ください。火災・感電の原因となります。



 この機器を使用できるのは日本国内 のみです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



 本機のカバーを外したり、改造したり しないでください。内部には電圧の高 い部分があり、火災・感電の原因とな ります。内部の点検・整備・修理は販 売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 ひっぱったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



■ 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。

電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。

企注意

設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因と なることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



キャスター付きの場合にはキャスター 止めをしてください。動いたり、倒れたり してけがの原因となることがあります。



 テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、各々の機器の 取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



電源を入れる前には音量を最小にして ください。突然大きな音がでて聴力障 害などの原因となることがあります。

異常時の処置



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となるでとがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くな る場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



 レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでくだ さい。レーザー光が目に当たると視力 障害を起こすことがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入 口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間ご使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



 お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。

付属品を確認する

リモコン×1



単3形乾電池×2 (AA/R6P)



電源コード(2 m)×1



● ビデオコード(1.5 m)×1



● FM 簡易アンテナ (1.4 m)×1



● AM ループアンテナ × 1 (図は組み立てた状態です。)



骨り止めパッド*×1



* スピーカー部と一緒に梱包されています


- 保証書
- 取扱説明書(本書)
- ・ 簡単ガイド

リモコンに電池を入れる


1. 裏ブタのタブを押しながら矢印の方向へ開きます。



ケース内に表記されている極性⊕(プラス)/⊖(マイナス)を合わせて、乾電池を正しく入れます。



3. 裏ブタを矢印の方向に閉めます。



注意

乾電池を誤って使用すると液漏れや破裂など の危険があります。次の点についてご注意く ださい。(電池に記載されている注意事項もあ わせてご覧ください。)

- ◆ 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝の向きを電池 ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものが あります。種類の違う乾電池を混ぜて使用し ないでください。
- ◆ 長い間(1か月以上)使用しないときは電池 の液漏れを防ぐために電池を取り出してくだ さい。もし、液漏れを起こしたときは、ケー ス内についた液をよく拭き取ってから新しい 電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方 自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。

もくじ

はじめに 本機の接続を行う10 アンテナ接続について......14 (ディスクを再生する15 再牛できるディスクの種類 17 MD を再生する 18 各部のなまえ 19 表示部 19 リモコン22 スピーカーについて24 スピーカーに滑り止めを貼る... 24 スピーカーの設置......24 スピーカーグリルの着脱.......24 時計を合わせる26 いろいろなディスクや MD を 再牛する 27 再生......27 停止......27 一時停止27 頭出し (スキップ)27 早送り/早戻し再生.....28 グループ指定再生......28

ダイレクトサーチ.....29

3録音する

JD を MD に録首 g る
ダイレクト録音)30
CDの全曲を
まるごと録音する30
2倍速録音での制限について 31
長時間録音(MDLP)の
設定をする32
CD の 1 曲だけを録音する
(いま聞いている曲を録音する) 33

4 ラジオを聞く

放送局を受信する	34
FM 放送の雑音を減らす	35
放送局を自動で選局して	
記憶させる	36
放送局を手動で記憶させる	37
記憶させた放送局を呼び出す	38
記憶させた放送局に	
名前をつける	39

5 ディスクの再生

いろいろな再生を楽しむ	40
プレイモード画面を表示する 4	40
指定した部分を繰り返し	
再生する(A-B リピート)4	40

繰り返し再生する (リピート)41	FM・AM 放送を MD へ
順不同に再生する(ランダム) 42	録音する56
好みの順に再生する	ディスクの好きな部分を MD へ
(プログラム)43	録音する56
見たい場面を探す	デジタル録音レベルを
(サーチモード)46	調整する57
ディスクナビゲーターを使って	MD の編集機能について58
再生する47	ディスクや曲、グループに
画像を拡大する(ズーム) 49	名前をつける(ネーム機能) 59
画像を回転 / 反転させる 49	文字を入力する61
字幕を切り換える49	曲を2つに分ける
音声を切り換える50	(デバイド機能)63
アングルを切り換える50	連続している 2 つの曲をつなぐ
メニュー画面から再生する	(コンバイン機能)64
(PBC 再生)51	曲を移動する (ムーブ機能) 65
ディスクの情報を見る51	1 曲だけ消す
DVD と MD を同時に再生する	(トラックイレース機能)66
(BGM モード)52	全曲を消す
	(オールイレース機能)67
6 MD を使う	MD のグループ機能について 68
のでは、	グループディスクを作成する
MD のいろいろな再生53	(グループ登録)70
MD を順不同に再生する	グループディスクを変更する 7 1
(ランダム)53	聞きたいグループを選ぶ
MDを繰り返し再生する	(グループサーチ機能)73
(リピート)53	選択したグループだけ再生する
MD を好みの順に再生する	(グループ再生機能)74
(プログラム)54	MD のディスク情報を見る 75
MD に録音する55	
CD の好きな曲だけを MD へ	

自動録音する 55


フ いろいろな音色を楽しむ 11 システムの設定 本機の設定を変更する......95 表示全体の明るさをかえる 95 仮想のサラウンド再生を 楽しお 77 ボリュームの設定をかえる 95 お好みで音質を調整する 78 時計の表示モードをかえる 96 音質の強弱の幅(ダイナミックレンジ) 12 他機器の接続と設定 音質を変えて再生する......79 高音と低音を調整する......79 低音を強調する......80 本体前面部の FRONT IN 端子 小さい音で映画を楽しむ でアナログ接続する場合 97 (マナーモード)80 本体後面部の LINE 端子で アナログ接続する場合......97 デジタル出力接続する場合 98 画質調整 USB 接続してパソコンと 画質を調整する......81 組み合わせて使う......98 画質を調整して 外部機器音声の歪みを より見やすくする......81 減らす......102 外部機器を MD に録音する ... 102 タイマーを使う 13 その他 目覚ましタイマー82 タイマー録音84 再生できるディスク スリープタイマー86 について......103 DVDのディスクジャケットの 表記について 107 10 DVD の初期設定 MD の取り扱いかた108 MD 録音の基礎知識 109 初期設定を変更する87 デジタルコピーに関する 言語コード表と

ご注意......110

国 / 地区コード表94

1)本機の接続を行う はじめに

- アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないと FM/AM 放送が受信できません。
- 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また、電源 コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。
- 本機とテレビの接続を行うときは、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。
- 本機に外部機器を接続する場合は、97~102ページを参照してください。




- 注意: ◆ 本スピーカーを本システム以外の製品で使用しないでください。故障、 火災の原因となることがあります。
 - 本スピーカー以外のスピーカーを本システムに接続する場合は、イン ピーダンスが $4\Omega \sim 16\Omega$ のものをご使用ください。

テレビと接続します

①付属のビデオコード(黄色のプラグ) を本機の映像出力端子に接続します。




②ビデオコード (黄色のプラグ) の反対側をテレビ の映像入力端子(VIDEO IN)に接続します。



D映像入力端子付きテレビの場合

D映像入力端子を持っているテレビの場合、D1/D2端子を使うと、付属の映像ケーブルを使った映像入力端子への接続より、鮮明で高品位な映像を楽しむことができます。本機のD1/D2端子は、テレビのD1、D2、D3、D4のいずれの入力端子にも接続することができます。ただし、D1入力端子と接続したときは、インターレース出力のみとなります。


右図のように市販のD映像ケーブルで接続します。



S映像入力端子付きテレビの場合

S映像入力端子を持っているテレビの場合、S端子を使うと、付属の映像ケーブルを使った映像入力端子への接続より、鮮明で高品位な映像を楽しむことができます。

右図のように市販のS映像ケーブルで接続します。



注意

◆ 本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。



FM簡易アンテナを接続します

FM簡易アンテナは、中央のピンに差し込んで使用 します。

またFM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸め たままにしないで最も良い受信状態が得られるよう に、ピンと張っておきます。



AMループアンテナを組み立ててから接続します

組み立て・・


① コードがねじれて | 巻かれている部分 **まで**をほどきます。



② 台を外側に出し | ます。



③ 突起部を溝にはめ込みま | ④ 組み立ては完成




です。



壁に取り付けるには....

ネジや画びょうなどを使って壁に取り付けてから 組み立てます。



接続.

- レバーを押します。
- ① 指でアンテナ端子の ② コードの先端を端子に挿入し、端子の ③ もう一方のコードも同様 レバーを押さえていた指を離します。
 に、端子に接続します。












スピーカーコードを接続します

① 本機のスピーカー端子(左)にスピーカーコードを接続します。 スピーカー端子のレバーを押してからスピーカーコードを差し込み、レバーを戻します。 被覆に灰色の線が入っているコードを赤い端子に、もう一方を黒い端子に接続してくだ さい。



② スピーカー端子(右)も上記と同様に接続します。

5

電源コードを本体と壁のコンセントへ差し込みます

①電源コードを 本体のACイ ンレットに差 し込みます。



②電源コードのプラグ部を壁の コンセントに接続します。 はじめて電源コードをコンセ ントにつないだ時はデモモー ドになります。詳しくは25 ページをご覧ください。



アンテナ接続について

アンテナ端子のアースマーク(赤)はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

AM ループアンテナ:


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に 向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信 状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置 を決めてください。



できるだけ窓の近くに置くなど、置く位置や 向きを変えて受信しやすい状態を探してくだ さい。

FM 簡易アンテナ:

- ◆ 付属のFM簡易アンテナは、たらしておいた り、丸めたままにしないでピンと張ってくだ さい。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょう やテープで貼り付けます。




● 付属のFM簡易アンテナは、FM放送を手軽 に受信するためのものです。よりよい受信の ためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧 めします。

付属アンテナでよく聞こえないとき


AM 外部アンテナをつなぐ

● AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線) を下図のように接続してください。




FM 屋外アンテナをつなぐ

● 市販のFM屋外アンテナを接続するには、市 販の同軸ケーブルと変換アダプターを使っ て、下図のように接続してください。



はじめに

あらかじめテレビの電源を入れて、テレビの入力を切り換えておいてください。



メモ


▼ ディスクテーブルを閉めると自動的に再生を 始める DVD もあります。

メニュー画面が表示されたら

再生を始めると最初にメニュー画面を表示する DVDがあります。メニュー画面の内容や操作方 法は DVD によって異なりますが、基本的な操 作は以下のとおりです。

1

リモコンの ↑ ↓ ← → で選択して決定ボタンで決定します



メモ

- ▼ 画面の上下に帯がつくDVDがあります。本機の故障ではありません。
- ▼ DVDのメニューによっては、リモコンの数字 ボタンで番号を選んで再生できるものもあり ます。

止めたところから再生する(リジューム機能)

DVD-Video Video CD CD(R/RW) DivX では、本体の表示窓に[Resume]と表示され、停止したところを記憶します。

■ボタンを押してディスクを停止するとその場所を記憶するので、次回は続きから再生を開始します(リジューム機能)。また、ディスクを取り出してもDVD5枚、ビデオCD1枚分の停止した場所を記憶しています(ラストメモリー機能)。次回、そのディスクを入れると、取り出す前に停止した場所から再生を始めます。停止中に■ボタンをもう一回押すと、リジューム機能またはラストメモリー機能が解除され、次に再生するときはディスクの最初から開始します。

メモ

- ▼ **DVD-AUDIO SACD** では、リジューム機能が働きません。
- ▼ VR DVD-RW DVD-AUDIO SACD CD(R/RW) では、ラストメモリー機能が働きません。
- ▼ ラストメモリー機能では、別のディスクを記憶すると前のディスクのメモリーが消去されます。
- ▼ ラストメモリーを記憶させたくない場合は、■ ボタンを押さずに ▲ ボタンでディスクを
 - 停止して、取り出してください。
- ▼ リジューム機能は、ディスクを取り出すと解除されます。また、電源を切ったり、入力を DVD/CD以外に切り換えたときも解除されます。

電源を切る

1. 電源 本体の心STANDBY/ON ボタンまたはリモコンの電 源ボタンを押します

メモ

▼ 電源コードをコンセントから抜くときは、本 体表示窓の[See you!]表示が消えているこ とを確認してください。[See you!]表示中に 抜くと本機の設定がお買い上げ時の設定に戻 ることがあります。

Q1:電源が入らない!

→ 電源コードが正しくコンセントに接続されていますか?(13ページ)

Q2:映像が映らない!

- → ビデオコード(黄)が正しくテレビに接続されていますか? (11ページ)
- → テレビの入力切換を合わせましたか?接続したビデオ入力に合わせてください。
- → プログレッシブ対応していないテレビに接続しているときに[プログレッシブ]を選択していませんか? (表示窓の[PRGSVE] が点灯していませんか?)。89ページを参照して、[インターレース]に切り換えてください。

Q3:リモコンで操作できない!

- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7mの範囲でのみ操作することができます。
- → リモコンをテレビに向けて操作していませんか?本体のリモコン受光部に向けて操作してください(20ページ)。
- → 本機を蛍光灯の近くに設置していませんか?蛍光灯から離れた場所に設置してください。

Q4: ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう。または、再生ができない!

- → ディスクがディスクテーブルに正しくセットされていますか?
- → ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。
- → ディスクの表裏が正しくセットされていますか?
- → リージョンNo.が一致していますか?本機で再生できるリージョンNo.は「2」と「ALL」 のみです。(107、114ページ)
- → 本機の内部に結露が付いている可能性があります。結露を除去してください。(122ページ)

Q5:音が出ない!

→ ボリュームを上げてください。

はじめに

- ・本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」 と表示されているディスクをご使用ください。
- ・下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

DVD	DVD ビデオ VIDEO VIDEO	$D \longrightarrow$		DVD-R	DVD-RW
ファイル / フォーマット	DVD-Video	I	DVD-AUDIO	DVD-Video	DVD-Video VR DVD-RW
CD	ビデオ CD COMPACT COM	SACD	CD COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	CD-R COMPACT C	CD-RW COMPACT
ファイル / フォーマット	Video CD (SACD	CD(R/RW)	CD(R/RW) WMA/MP3 JPEG DivX	CD(R/RW) WMA/MP3 JPEG DivX
F-Disc (エフディスク	Disc	<u> </u>	株)フジカラーち フジテレシネサー 戏されたディスク	-ビスで作	
フジカラー CI	FUJICOLOR CD COMPATIBLE	FUJICOLOR CI)マークは、 :写真フイルム(杉	*)の商標です。
コダックピク:	チャー CD				

■ は DVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。 CD 規格外ディスクの動作保証および性能保 証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

DVD-ROM、DVD-RAM、CD-G、リージョン No. が「2」「ALL」以外の DVD ビデオなど

本文中の表記について

この取扱説明書では、本文中に記号が記載されています。記号には次のような意味があります。

- ・ DVD-Video 市販の DVD ビデオ、またはビデオモードで記録された DVD-R/RW
- ・ DVD-AUDIO 市販の DVD オーディオ
- ・VR DVD-RW VR モードで記録された DVD-RW
- ・ Video CD ビデオ CD
- ・ SACD 市販の SACD (スーパーオーディオ CD)
- ・ CD(R/RW) 市販の音楽用 CD、または CDDA フォーマットで音楽が記録された CD-R/RW
- ・ WMA/MP3 WMA または MP3 ファイルが記録された CD-R/RW
- ・ JPEG ファイルが記録された CD-R/RW
- ・ DivX ファイルが記録された CD-R/RW

メモ

▼ MDをセットするときは、ラベルを上にして MDの矢印の方向から入れます。途中から自 動的に引き込まれます。再生専用MDや誤消 去防止用つまみが開いている MD を挿入す ると、自動的に再生を開始します。

MD を取り出すには

または



電源を切る


電源 本体の心STANDBY/ON ボタンまたはリモコンの電 源ボタンを押す

メモ

▼ 電源コードをコンセントから抜くときは、本 体表示窓の[See you!]表示が消えているこ とを確認してください。[See you!]表示中に 抜くと本機の設定がお買い上げ時の設定に戻 ることがあります。

はじめに 1 各部のなま

表示部




- ① 録音の設定で、デジタル録音が設定されていると点灯します。 (111ページ)
- ② DVD ソフトを再生中、アングルを変更できる場面で点灯します。(50ページ)
- ③ 録音中に点灯します。
- 4 MDのステレオ長時間録音 (LP2モード) 設 定時にLP2と点灯します。

MDのステレオ長時間録音 (LP4モード) 設定時に LP4 と点灯します。

MDのモノラル長時間録音設定時にMONO LPと点灯します。

- ⑤ バーチャルサラウンドモードをオンに設定しているときに点灯します。(77ページ)
- ⑥ BASS BOOSTモードをオンに設定しているときに点灯します。(80ページ)
- ② 全曲リピート再生時にはRPTと点灯し、1 曲リピート再生時は、RPT-1と点灯します。 (41、53ページ)
- ⑧ プログラム設定時、または再生時に点灯します。(43、54ページ)
- ⑨ 坐 目覚ましタイマー設定時に点灯します。また、目覚ましタイマー動作時に点滅します。(82ページ)
 - ― 目覚ましタイマー、タイマー録音設定 時と動作時に点灯します。(82ページ)
 - — タイマー録音設定時に点灯します。 また、タイマー録音動作時に点滅します。 (84ページ)
 - **妙** スリープタイマー設定時に点灯します。 (86 ページ)
- ⑩ D2映像出力でプログレッシブが選択されているときに点灯します。(88ページ)

- ① ドルビーデジタル音声を再生しているときに 点灯します。
- ⑫ DTS音声を再生しているときに点灯します。
- ③ 文字や数字を表示します。
- (4) 2 倍速録音中に点灯します。
- ⑤ 高音 (Treble) や低音 (Bass) の設定が0以 外のときや、SFC/マナーモードなどをオン にしているときに点灯します。
- ⑥ ランダム再生時に点灯します。(42、53 ページ)
- MDのグループ再生機能にて、グループプレイが設定されていると点灯します。(68ページ)
- (18) BGM モード時に点灯します。(52ページ)
- ⑨ FM/AM 放送受信時に点灯します。
- ② デジタル録音レベルを OdB 以外に設定する と点灯します。(57ページ)
- ② FM放送でステレオ受信しているときに点灯 します。
- ② FM放送の受信設定をモノラルに設定すると 点灯します。(35ページ)
- ② 再生可能なディスクの挿入中に点灯します。



液晶表示素子(LCD)について

本機で使用している液晶表示素子は、温度により色が変化する性質を持っています。室温の高い部屋や大音量で長時間動作させた場合に色調が灰色に変化することがありますが、温度が下がれば元に戻りますので安心してご使用ください。

① リモコン受光部

- 約7m以内の距離からここに向けて操作 してください。
- 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えるか、蛍光灯から離してください。

② OSTANDBY/ONボタン

押すと電源が入ります。もう一度押すとスタンバイ状態になり、本体表示部が消灯します。

③ タイマーインジケーター

目覚ましタイマー/タイマー録音が設定されていると点灯します。(電源オフ時のみ)

④ MD▲ボタン

MDを取り出します。

DVD/CD≜ボタン

ディスクテーブルを開閉します。

- ⑤ MD挿入部
- ⑥ ディスクテーブル (15ページ)
- ⑦ ダイレクト録音ボタン(30,55ページ)CD を簡単に MD へ録音します。×2は2倍速で録音します。

REC/STOPボタン(56ページ)

MDの録音を開始したり停止したりします。

⑧ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。 インピーダンス $16\Omega \sim 50\Omega$ (推奨 32Ω)、 直径 3.5 Φ ステレオミニプラグ付のヘッド ホンをお使いください。

ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は 出ません。

⑨ 表示窓

⑩ DVD/CD▶/Ⅱボタン

ディスクを再生したり、一時停止します。

MD▶/IIボタン

MD を再生したり、一時停止します。

① FM/AM/INPUTボタン

押すたびに入力が切り換わります。下記の入力が表示窓に表示されます。

Tuner/ST

FM・AM 放送を聞くときに合わせます。

F. Audio In

本機のF. AUDIOに接続した外部機器の音を聞くときに合わせます。

Line

本機のLINE(アナログ)入力に接続した外部機器の音を聞くときに合わせます。

USB

本機のUSB端子に接続したPCの音を聞く ときに合わせます。

- (2) 音量ボタン
- ③ ■ボタン

停止します。

(14) |◀◀ ▶▶| ボタン

タイトル/チャプター/トラックを頭出しし ます。

(5) F. AUDIO端子(97ページ)

外部機器を接続するための入力端子です。


USB 端子(98ページ)

USB ケーブルで PC と接続できる入力端子 です。

16 フロントドア

PUSH OPEN を押すとドアが開きます。

リモコン



① 電源のボタン

押すと電源が入ります。もう一度押すとスタンバイ状態になり、本体表示部が消灯します。

② ファンクションボタン

以下の4つのボタンを押すと、スタンバイ時でも電源がオンになります。また、ラジオ放送やディスクがセットされている場合は、再生を開始します。

DVD/CDボタン



MDボタン

MD を再生したり、一時停止します。

FM/AMボタン

FM・AM 放送を聞いたり、記憶した放送局を呼び出すときに使用します。

INPUTボタン

本体後面部のLINE入力端子や前面部のF. AUDIO端子やUSB端子に接続した外部機器 の音を聞くときに使用します。

③ DVD/CD ▲ ボタン

ディスクテーブルを開閉します。

MD ≜ ボタン

MDを取り出します。

④ BASS BOOSTボタン

VIRTUAL SURROUNDボタン(77 ページ)

SFC ボタン(79ページ)

消音ボタン

音を一時的に消す (ミュートする) ときに押します。もう一度押すとミュートは解除され、消音する前の音量に戻ります。

サウンドボタン(79~80ページ)

音質の設定を切り換えます。

⑤ 音量ボタン

⑥ トップメニューボタン

DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示 します。

⑦ ↑ □ ← ⇒/ 決定ボタン

項目の選択や変更、または DVD などのメニューや設定画面で、カーソルを上下左右に移動します。

また、ラジオのステーションの選択や放送局のチューニングにも使用します。

⑧ ホームメニューボタン

ホームメニュー画面を表示します。もう一度 押すともとの画面に戻ります。

⑨ ▶ボタン

再生するときに使用します。

■ ボタン

停止するときに使用します。

Ⅱ ボタン

一時停止するときに使用します。

◄■ ボタン

再牛中に早戻しをします。

▶▶ ボタン

再生中に早送りをします。

▶▶ ボタン

次のチャプター / トラックに送ります。

◄◀ ボタン

再生中のチャプター/トラックの先頭に戻り ます。

⑩ 文字/数字ボタン

見たい/聞きたいタイトル/チャプター/トラックを指定します。

また、文字を入力するときや、メニュー画面 で項目を選択するときにも使用します。

- ① リピートボタン (41,53ページ) ランダムボタン (42,53ページ) プログラムボタン (43,54ページ)
- ② グループサーチボタン(71~73ページ)グループ登録された MD のグループの頭出しをするときに使用します。

③ タイマー/時計ボタン(26,82~86 ページ)

時計の時刻を合わせたり、目覚ましタイマー やタイマー録音を設定します。

(4) MDメニュー/設定ボタン

各種設定に使用します。

(5) **BGMモードボタン (52ページ)** BGM モードを開始/停止します。

16 音声ボタン(50ページ)

言語、または音声を切り換えます。

字幕ボタン(49ページ)

DVDの字幕言語を切り換えます。

アングルボタン(50ページ)

DVDのアングルを切り換えます。

ズームボタン(49ページ)

映像を拡大します。

⑦ DVDメニューボタン

DVDのメニュー画面を表示するときに使用 します。また、WMA/MP3 JPEG

VR DVD-RWVideo CDDivXでは、ディスクナビゲーター画面を表示するときに使用します。

18 戻るボタン

DVDの初期設定画面やメニュー画面が表示されているときに押すと、1つ前の項目に戻ります。

19 クリアボタン

20 決定ボタン

② 表示/文字ボタン (51,61ページ)


表示の切り換え、文字入力時の文字の種類を切り換えます。

② MD REC THISボタン(33ページ)

いま聞いている $\overline{CD(R/RW)}$ の曲を、 \overline{MD} に録音します。

スピーカーに滑り止めを貼る

左右のスピーカーの底面の角4箇所に付属の滑り止めパッドを貼り付けます。



スピーカーの設置

- 本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
- 左右に置いたスピーカーはテレビからは等距離になるように設置してください。
- 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分から30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラを発生するような場合には、スピーカーをさらに離してご使用ください。近くに磁石磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- スピーカーを壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。また、棚の上などの高い場所にも設置しないでください。本スピーカーシステムの前面グリルは取り外すことができるため、しっかりと取り付けられていないとグリルが外れて落ちたときにケガの原因になることがあります。

スピーカーグリルの着脱

本スピーカーシステムは前面のグリルを取り外すことができます。グリルを着脱するときは、次のように行ってください。

- 1 グリルの下側を両手で持ち、手前に軽く引っぱってグリルの下側を外します。
- 2 同じように、グリルの上側を手前に引っぱり、グリルを本体から外します。
- 3 取り付けるときは、グリル上側および下側にあるキャッチ部を本体の突起部に合わせて、押し込みます。

注意

◆ スピーカーを保護するため、グリルは外したままにしないでください。

はじめに

電源コードをコンセントに差し込んだとき など、表示部にいろいろな表示を自動的に 行うことを、デモ表示といいます。

お買い上げ時は、"Demo On"に設定されて います。

一時的にデモ表示を解除するには

リモコンや本体のいずれかのボタンを押し ます

デモ表示を一時的に解除します。この場合は、以下 のときに再びデモ表示を行います。

- 電源プラグをコンセントに差し込んだとき
- DVD、CD、MDの再生や録音が終了して5分以 上何も操作をしないとき(オートデモ)
- 停雷したあと

デモ表示をしないように設定するには

電源

電源 () ボタンを押して電源を オフにします

MDメニュー/設定ボタンを押 します



⇔で"Demo Mode"にして から、決定ボタンを押します

Mode Demo


⇔で"Demo Off"にしてか ら、決定ボタンを押します



再びデモ表示を設定する場合は、 "Demo On"にしてから決定ボタンを 押します。

注意

◆ デモ表示を解除した場合でも、電源コードを抜 いたり停電した状態が長時間続くと、再度電源 コードをコンセントに差したり通電が再開した ときに、デモ表示をする場合があります。




@ Q&A

Q : デモ表示をしない!

26ページで時刻を設定すると、 オートデモ表示を行いません。

はじめに 1 時計を合わせる



お買い上げ時の時計表示は、12時間表示です。時計を合わせていないと、タイマー動作(82~86ページ参照)を行うことはできません。また、時計表示を24時間表示に切り換えることもできます。(96ページ参照)

例) 午後6時40分に合わせる場合



すでに時計を設定している場合 は、時計表示中にもう一度タイマー/時計ボタンを押してください。

2. ⇔ ☆ で "Clock Adj." を選んでから、決定ボタンを押します

Clock Adj.

3. ⇔で「時」を合わせて から、決定ボタンを押しま

例の場合は、"6 pm" にします。

-}6 **÷** 00 pm

時計を確認するには



タイマー / 時計ボタンを押 します

時計を5秒間表示します。

電源がオフ (スタンバイ状態) の場合でも、表示部が点灯して、5秒間時計の表示をします。

停電したり、電源コードを抜く と、時計を確認することができま せん。必ず時計合わせを行ってく ださい。 4.

⇔ ⇒ で「分」を合わせてから、決定ボタンを押します

例の場合は、"40"にします。

6 : 40 Pm

「分」が入力され、時計の設定が 終了しました。

停止



停止します

一時停止



П

一時停止します

通常の再生に戻すには、一時停止中に▶、またはⅡボタンを押します。

再生



頭出し (スキップ)



再生します

- Video CD では、再生を開始するとメニュー画面を表示するディスクがあります。メニュー画面の操作については 15ページをご覧ください。
- **DivX** と**WMA/MP3**または **JPEG** が同じディスクに記録されているときは、まずはじめに、どのフォーマットを再生するかテレビ画面で選択します。

両里 再生中に ▶▶I(または I◀◀) ボタンを押します

押した回数だけチャプター/トラックをスキップします。

早送り/早戻し再生





















再生中にリモコンの▶▶ (または ◄◄) ボタンを押します

ボタンを押すたびに速さを切り 換えることができます

(**DivX** では速さを切り換えることはできません)。

通常の再生に戻すには ▶ボタン を押します。

グループ指定再生





再生中にグループ+/ーボタンを押します

グループ登録されたグループを 1 つ送ったり戻したりします。

ダイレクトサーチ















タイトル/チャプター/トラックを指定して再生することができます。

- ① ② ③ 数字(0~9)ボタンでタイトル/チャプター/トラック番号を入
- 7 8 9 0
- ④ ⑤ ⑥ 励力して、決定ボタンを押します
 - 再牛中にできるダイレクトサーチの種類

DVD-Video	VR DVD-RW	DVD-AUDIO Video CD MD SACD CD(R/RW)
チャプターサーチ	タイトルサーチ	トラックサーチ

- ダイレクトサーチができないディスクもあります。
- **DVD-Video** のチャプターサーチでは、再生中のタイトル内のチャプターのみを 指定することができます。
- ディスク停止中にダイレクトサーチを行うと、「DVD-Video」はタイトルサーチに、 DVD-AUDIO はグループサーチになります。
- **MD** では次の場合、トラックサーチすることができません。
 - ランダム再牛中
 - プログラム再生中

また、グループ再生しているときは再生中のグループの中でのトラックサーチに なります。

Q&A

Q1: Video CD CD(R/RW) が再生できない。

パソコンで作成された Video CD CD(R/RW) は再生できないことがあります。

Q2: WMA/MP3が再生できない。

- 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- サンプリング周波数が 32kHz、44.1kHz、または 48kHz で記録されていない WMA ファイルを再生している。
- 可変ビットレート (VBR) またはロスレスエンコーディングのWMAファイルを再生し ている。
- DRM コピープロテクト(保護)のかかったWMAファイルを再生している。

Q3: JPEG が再生できない。


- 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- 総ピクセル数が3072 ×2048ピクセル以下のベースラインJPEGファイルではない。
- プログレッシブ JPEG ファイルは再生できません。


Q4: Divx が再生できない。

- DivX®5、DivX®4、DivX®3、DivX®VODフォーマット以外のファイルは再生できません。
- * DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、違法 な複製を防止するため録音時に使用したPCなどの機器以外での再生を制限する機能です。 詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。20

録音する。3 GDをMDに録音する(ダイレクト録音))

2 倍速録音は、CD からのデジタル録音のみ可能です。






CDの全曲をまるごと録音する

ボタンをひとつ押すだけで、セットされている CDの全曲を自動的に録音します。 また、CDの好きな曲だけをMDに録音する場

また、CDの好きな曲だけをMDに録音する場合は、55ページを参照してください。



¶。 録音もとのCDをセット DVD/CD ▲ します



DVD/CD≜ ボタンを押して、 ディスクテーブルを開けてか らディスクをセットします。

2 録音用 M D をセットします



ラベルを上にしてMDの矢印の方向から入れます。途中から自動的に引き込まれます。


JIECT DIRI

通常録音をするときはCD-MDダイレクト録音ボタン(DIRECT REC)を、2倍速録音をするときはCD-MDダイレクト録音(2倍速)ボタン(DIRECT REC ×2)を押します

録音が開始されます。 録音が終了すると自動的に停止します。録音を中止する場合は、■ボタンまたはREC/ STOPボタンを押します。

メモ

- ▼ お買い上げ時は通常のステレオ録音に設定されています。LP2またはLP4モード(32ページ参照)に設定すると、より長時間録音ができます。
- ▼ セットしたディスクをまるごと録音すると、 CD1枚ごとに自動でグループ登録 (68ページ参照) されます。



注意

◆ **CD(R/RW)** 以外のディスクからはダイレク ト録音ができません。マニュアル操作による アナログ録音 (56ページ参照) となります。

3 0&A

- Q : "Can't REC" と表示が出て録音で きない!
- → デジタル録音された CD-R/CD-RW を、デジタルでMDに録音することは できません。111ページを参照して、アナログ録音に切り換えてください。

2倍速録音での制限について

CDからMDへ2倍速録音を行った場合、録音を開始した時点から74分間は、同じCDを2倍速で録音できないようになっています。これは、HCMS(Hi-speed Copy Management System)により管理されているためです。この間に禁止されているディスクを録音する場合は、通常の録音を行ってください。



HCMSにより管理されている74分の間に同じディスクを再び2倍速録音すると、以下の例のように禁止残り時間を表示します。禁止残り時間の間は、禁止されているディスクの2倍速録音は動作しません。

Can't X2REC Wait 39min

注意

- ◆ 2倍速録音の禁止時間内であっても、異なる ディスクであれば合計40枚まで、2倍速録 音を行うことができます。
- ◆ 2倍速録音時は、光出力からは何も出力されません。
- ◆ アナログ録音設定のとき、2倍速録音はできません。デジタル録音に切り換えてください(111ページ参照)。
- ◆ 2倍速録音中、スピーカーからは2倍速で音楽が流れます。不快な場合は音量ボタンで音量を調節してください。

MDLP

長時間録音(MDLP)の設定を する

MDに録音する設定を、通常のステレオ録音の約2倍(LP2モード)または4倍(LP4モード)にすると、長時間ステレオ録音ができます(MDLP録音)。数枚のCDを一枚のMDに録音するときに便利です。

たとえば、80分のMDではLP2モードで160 分、LP4モードで320分の長時間録音ができます。

ただし、LP2 または LP4 モードで録音された 曲は、MDLP機能が搭載されていない機器では 再生できません。

各録音モードの違いは以下の表のとおりです。

録音モード	ステレオ/モノラル	録音時間	音質
Stereo	ステレオ(通常のステレオ録音)	1倍	0
MONO LP	モノラル	2倍	0
LP2	ステレオ(MDLP)	2倍	0
LP4*	ステレオ(MDLP)	4倍	

◎ 最良の音質です

○ ◎ の音質より劣ります

△ ○ の音質より劣ります

*特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ 録音を可能にしているので、ごくまれに雑音が 録音される可能性があります。音質を重視する 録音をする場合は、通常のステレオ録音か、 LP2モードでの録音をお勧めします。

メモ


- ▼ お買い上げ時の録音モードは、Stereo(通常のステレオ録音)に設定されています。
- ▼ 長時間録音の設定は、一度設定すると次に切り換えるまで変更されません。

1. 録音設定したい録音もとの 入力を選びます

CDからの録音の場合は、**DVD/ CDボタン**を押してから**■ボタン** を押します。



MD メニュー / 設定ボタン を押します



3.

5T-+ (%)2E 5T+

⇔ ⇒ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押 します

MD Menu

中止する場合は、■ボタンを押します。

4.

⇔⇒ で"REC Mode"を選 んでから、決定ボタンを押 します

REC Mode


中止する場合は、■ボタンを押します。

5.



⇔ ⇒ で録音のモードを選 んでから、決定ボタンを押 します

以下のように切り換わります。



LP2 モードを選んだときの表示

LP2


LP2 モードに設定した場合は、 **LP2** が点灯します。

LP4 モードに設定した場合は、 **LP4** が点灯します。

モノラル録音に設定した場合は、 MONO LP が点灯します。

CD の 1 曲だけを録音する (いま聞いている曲を録音する)

再生中の曲を簡単に録音できます。



1.

録音用 MD をセットし ます



ラベルを上にしてMDの矢印の方向から入れます。途中から自動的に引き込まれます。

RECTHIS

 $\overline{\mathsf{MD}}$


録音したいCDの曲の再生 中に、REC THISボタンを 押します

曲のはじめから録音を開始し、録音が終了するとMDは停止します。 CDは、そのまま再生を続けます。 途中で録音を停止する場合は、■ ボタンまたはREC/STOPボタン を押します。

<u></u>注意

- ◆ CDの1曲だけを録音した場合、グループ登録は行いません。
- ◆ 録音は1倍速となります。
- ◆ CDのディスク残り時間を表示しているときは、この操作はできません。表示/文字ボタンを押して表示を切り換えてから録音操作を行ってください。
- ◆ CDでリピートプレイ(トラックリピート、ディスクリピート)をしているときは、この操作はできません。リピートプレイを解除してから録音操作を行ってください。

ラジオを聞く 4 放送局を受信する



アンテナが接続されていないと、FM・AM放送を聞くことはできません。10、12、14ページを参照して、アンテナを接続してください。

1.

FM/AM

FM/AM ボタンを押して FM・AM放送を聞くことが できる状態にします

本体の FM/AM/INPUT ボタン を数回押しても FM・AM モード にすることができます。

FM 76.00MHz

押すたびに、FMとAMが切り換わります。

FM放送を聞くときはFMを、AM 放送を聞くときは AM を選択し てください。

2.



↑ ↓ を押して、聞きたい放 送局の周波数に合わせます

周波数の合わせ方(チューニング のしかた)には、以下の3種類が あります。

TUNE -

オートチューニング

↑ ↓ を押して、周波数が動き始めたら指を離します。

周波数が自動的に変化して、放送 局を受信すると自動的に止まり ます。

途中で止めるときは、もう一度介しを押すか、■ボタンを押します。

マニュアルチューニング

↑ ↓ を 1 回ずつ押します。 周波数が 1 ステップずつ変化し ます。

ハイスピードマニュアル チューニング

↑ ↓ ボタンを押している間、周 波数が連続して変化し、指を離す と止まります。

FM 放送の雑音を減らす

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FMのステレオ放送に雑音が多いときは、強制的にモノラルにして放送を聞きやすくします。

お買い上げ時は、放送局側に合わせて自動的にステレオとモノラルを切り換える "Auto" に設定されています。

1.

FM/AM ボタンを押して、 FM 放送にします

FM/AM

本体の FM/AM/INPUT ボタン を数回押しても FM モードにす ることができます。

2.

MD メニュー / 設定ボタン を押します



3. ⇔ で"Tuner Setup"を 選んでから、決定ボタンを 押します

Tuner Setup

4.

〜 ⇒ で "FM Mode" を選 んでから、決定ボタンを押) します

FM Mode

5.

⇔ で"Mono"を選んでから、決定ボタンを押します



/ 表示部に、"O" と点灯します。 **"Auto"**に設定する場合は、**"Auto"** にします。


メモ

- ▼ 放送局を受信すると、表示部に"TUNED"が 点灯します。FMステレオ放送のときは"〇" も一緒に点灯します。
- ▼ 本機はテレビ放送の1~3チャンネルの音 声も受信できます。FM(76.0MHz~ 90MHz)→TV1ch→TV2ch→TV3chと 受信されます。
- ▼ テレビ放送の音声はモノラルになります。二 カ国語放送は主音声のみとなります。

注意

- ◆ 本機のFM放送受信回路とテレビ音声受信回路とは兼用回路のため、地域によってはテレビの音声受信時にFM放送が混信することがあります。
- ◆ "Auto" を選択している場合でも、モノラル 放送の場合や電波の弱い場合は、"○○" は点 灯しません。

ラジオを聞く、4 放送局を自動で選局して記憶させる



受信できる FM と AM の放送局を自動的に受信 しながら、30 局までステーション(記憶番号) に記憶させていきます。

FM局を記憶してからAM局の記憶を始めます。

1.

FM/AM

FM/AM ボタンを押して FM・AM放送を聞くことが できる状態にします

本体の FM/AM/INPUT ボタン を数回押しても FM・AM モード にすることができます。

2.

MD メニュー / 設定ボタン を押します



Tuner Setup

ST- ST+

〜⇒ で"Auto Preset"を 選んでから、決定ボタンを 】押します

Auto Preset

FM · AM 放送の受信を開始します。

はじめに F M 局を受信してステーション 1 から順に記憶し、そのあと AM 局を受信して記憶を開始します。

5. 放送局を受信すると、記憶 させるかどうかの確認表示 になります

> ST- 1 SET ? FM 79.50 MHz

6.

記憶させる場合は、決定ボ タンを押します

) 記憶さ **ン**を押

記憶させない場合は**クリアボタン**を押します。**決定ボタン**を押すと、次の放送局の受信を開始します。



途中で終了する場合は、■ ボタンを押します

30局まで記憶した場合や周波数が一巡した場合は、自動的に終了します。

放送局を手動で記憶させる

FM・AM放送合わせて30局まで、ステーション(記憶番号)に記憶することができます。

例)FM82.5MHzをステーション3へ記憶させます

1 記憶したい放送局を受信します

34 ページを参照して受信します。

例の場合は、FM 82.5MHzを受信します。

FM 82.50MHz

2.

MD メニュー / 設定ボタン を押します



⇔ で"Tuner Setup"を 選んでから、決定ボタンを 押します



Tuner Setup

4.

⇔ で "ST.Memory" を 選んでから、決定ボタンを 押します

ST . Memory

5.

51+

記憶するためのステーションは1 ~30まであります。

ST- 3 ⟨⇒⇒

6.


決定ボタンを押して記憶さ せます




FM 82.5MHzがステーション3 に記憶されました。

注 意

- ◆ すでに記憶されているステーションへ違う放送局を記憶させると、前の放送局は消去され、新しい放送局がステーションに記憶されます。
- ◆ 停電や電源プラグを抜いた状態が長時間続く と、ステーションに記憶した内容が消えてしまう場合があります。
- ◆ ステーションに自動で放送局を記憶させる場合、FMの受信範囲は76MHzから90MHzの範囲内だけです。





文字/数字

記憶させた放送局を呼び出す

各ステーション(記憶番号)に記憶させた放送 局を聞くことができます。放送局の記憶のしか たは36~37ページを参照してください。

FM/AM

FM/AM ボタンを押して FM・AM放送を聞くことが できる状態にします

本体の FM/AM/INPUT ボタン を数回押してもFM・AMモード にすることができます。

2.

⇔ ⇒ を押して、記憶した ステーションを選びます





本体の ◄◀ ▶▶ ボタンでも選択 することができます。

ST - 1FM 79.50MHz

リモコンの文字/数字ボタンで呼び 出す

ステーション番号と同じ文 字/数字ボタンを押します

(例) ステーション 25: (2) (5)





ステーション 18 : (1)





決定ボタンを押します



ダイレクトにステーションを選 ぶことができます。

文字/数字ボタンを押して2秒以 上待つと、**決定ボタン**を押さなく ても選ぶことができます。

記憶させた放送局に名前をつける

記憶させた放送局 (ステーション) に、11文字 以内で名前をつけることができます。 文字の 3 カ方法については、61~62ページを

文字の入力方法については、61~62ページを 参照してください。

1 名前をつけたいステーションを選びます

38ページを参照してください。

2.

MD メニュー / 設定ボタン を押します



_____ ⇔ で"Tuner Setup"を 選んでから、決定ボタンを



押します

Tuner Setup

4_

⇔⇒ で "ST. Name" を選 んでから、決定ボタンを押 します



ST . Name

5. 文字を入力して、ステーションに名前をつけます

文字の入力は、 $61 \sim 62$ ページ を参照してください。

6.

MD メニュー/設定ボタン を押して終了します



▼ 記憶した放送局に名前がついている場合は、 名前が表示されます。受信周波数を確認した いときは、表示/文字ボタンを押すと、選ば れているステーションの周波数を約2秒間 表示します。

ディスクの再生、5 いるいるな再生を楽しむ

プレイモード画面を表示する

以下のいろいろな機能を使うにはプレイモード画面を表示しなければならないことがあります。 プレイモード画面は以下の手順で表示します。プレイモード画面は本機のファンクションがDVD (CD)のときのみ表示することができます。





- 1. ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面を表示させます
- 2. [プレイモード]を選択して、決定ボタンを 押します

メモ

▼ Video CD の PBC 再生中は、プレイモード画面を表示 することができません。 PBC 再生を解除してから表示 してください。 (51 ページ)

指定した部分を繰り返し再生する(A-Bリピート)



- 1 再生中にプレイモード画面を表示させ(上記)、[A-B リピート]を選択します
- 2. [A(開始箇所)]を選択して、開始したい箇所 で決定ボタンを押します
- 3. [B(終了箇所)]を選択して、終了したい箇所で決定ボタンを押します

A-B リピート再生を開始します。 解除するときは、[**オフ**]を選択します。

注意

ランダム

- ◆ 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再生をすることはできません。
- ◆ A-B リピート再生ができないディスクがあります。

繰り返し再生する(リピート)
















プレイモード画面で操作するには



- 再牛中にプレイモード画面を表示させ(40ペー ジ)、「リピート]を選択します
- リピート再生の種類を選び、決定ボタンを押し ます

リピート再生を開始します。

- ●タイトルリピート
- ●チャプターリピート
- ●ディスクリピート
- ●プログラムリピート
- ●トラックリピート
- グループリピート

リピート再生の種類は、再生しているディスクによっ て異なります。

解除するときは[リピートオフ]を選択します。

ボタンで操作するには



再生中に、リピートボタンを押します

リピート再牛を開始します。

リピートボタンを押すと、以下のように切り換わります。

- ●タイトルリピート ●チャプターリピート
- ●ディスクリピート ●トラックリピート
- ●プログラムリピート グループリピート

リピート再生の種類は、再生しているディスクによって異なります。

メモ

- ▼ ディスクを停止するとリピート再生は解除されます。
- ▼ プログラム再生中(43 ページ)に**リピートボタン**を押すと、プログラム再生を繰り返します。

注 意

◆ リピート再生ができないディスクもあります。

順不同に再生する(ランダム)











プレイモード画面で操作するには



- 再生中にプレイモード画面を表示させ (40ページ)、「ランダム]を選択します
- ランダム再生の種類を選び、決定ボタンを 押します

次のタイトルなどからランダム再生を開始します。

- ランダムタイトル
- ランダムチャプター 再生中のタイトル内のチャプターを順不同に再生 します。
- ランダムグループ
- ランダムトラック 再牛中のグループ内のトラックを順不同に再牛し ます。
- ランダムオン

ディスク内のトラックを順不同に再生します。 ランダム再生の種類は、再生しているディスクに よって異なります。

解除するときは、[ランダムオフ]を選択します。

ボタンで操作するには



ランダム再牛の種類を選び、決定ボタンを押します

ランダム再生を開始します。





- ●ランダムタイトル●ランダムチャプター
- ランダムグループ
- ●ランダムトラック

ランダム再牛の種類は、再牛しているディスクによって異なります。

メモ

- ▼ ディスクを停止するか、ランダムオフを選択するとランダム再生は解除されます。
- ▼ ランダム再牛中に**▶▶|ボタン**を押すと、本機が順不同に次のタイトルなどを選んで再生します。 また **◄◄ ボタン**を押すと、現在再生中のタイトルなどの始めから再生します。

- ◆ ランダム再生できないディスクがあります。
- ランダム再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。

好みの順に再生する(プログラム)











プレイモード画面で操作するには





* ディスクによってプログラム 入力、編集画面が異なります。

- 1 プレイモード画面を表示させ (40ページ)、 [プログラム]を選択します
- 2 [プログラム入力・編集]を選択して、決定ボタンを押します
- **3.** プログラムしたいタイトル/チャプター/グループ/トラックを選択して、決定ボタンを押します

プログラム入力中に**戻るボタン**を押すと、プログラムした内容が無効になります。

4 手順3を繰り返して、他のタイトルなどを 入力します

ステップの間にプログラムを追加したいときは

- ①プログラムステップの追加したい箇所にカーソル を合わせます。
- ②追加するタイトルなどを選択して決定ボタンを押します。

追加した箇所にあったタイトルなどは、新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除したいときは

- ①削除したいプログラムステップにカーソルを合わせます。
- ②**クリアボタンを押します** プログラムが削除され、その後ろにあったタイトル などが 1 つ前に繰り上がります。
- **5** ▶ ボタンを押します

プログラムした順に再生を開始します。

ボタンで操作するには



聞きたい曲を最大24ステップまで、好きな順番に登録することができます。



1 停止中にプログラムボタンを押します

PGM00 00:00

上記のように表示されます。すでにプログラムされているときはプログラム 総再生時間を表示します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2. 聞きたい曲の番号の数字ボタンを押してから、決定ボタンを押します



15曲目を選んだときは、数字ボタンの $1 \ge 5$ を押してから、**決定ボタン**を押します。

例) CDの 15 曲目を入力したとき

PGM01 15

3 手順2を繰り返して、聞きたい曲番号を登録します



▲ トボタンを押します

プログラムした順に再生を開始します。

- ▼ **DVD-Video Video CD DVD-AUDIO SACD** などのディスクのときはプログラムボタンを押すと、プログラム入力、編集画面となります(43 ページ)。
- ▼ プログラム再生中に、▶▶ ボタンを押すと、次にプログラムされたタイトルなどに移ります。
- ▼ プログラム再生中にプレイモード画面の[リピート]から[プログラムリピート]を選択、またはリピートボタンを押すと、プログラムした内容を繰り返し再生します。(プログラムリピート再生)
- ▼ 一度停止してから、もう一度プログラム再生するときは、プログラムボタンを押してから ► ボタンを押します。

注意

- ◆ プログラム再生をランダム(順不同に)再生することはできません。
- ◆ タイトルなどが変わるときに、プログラムしていないタイトルなどの映像が見えることがあります。これは故障ではありません。

プログラム再生を開始/解除/全消去するには



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始めから再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容はそのまま残ります。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します (CD(R/RW))のみ停止中にクリアボタンを押して消去する こともできます)。

見たい場面を探す(サーチモード)

















- **1** 再生中にプレイモード画面を表示させ(40 ページ)、[サーチモード]を選択します
- 2 サーチモードの種類を選び、決定ボタンを押します
 - タイトルサーチ
- ページサーチ
- グループサーチ
- タイムサーチ

(**Video CD CD(R/RW)** では、再生中のトラック内の時間を、**DVD-Video Divx** では再生中のタイトル内の時間を指定して再生します。)

- チャプターサーチ
- ▶ラックサーチサーチモードの種類は、再生しているディスクによって異なります。
- 3 数字(0~9)ボタンで再生したいタイトル/ チャプター/グループ/トラックまたは時間を 入力して、決定ボタンを押します

指定したタイトルなどから再生を開始します。

タイムサーチを選択したとき

21 分43 秒を再生するには、**2,1,4,3** を押して、**決定ボタン**を押します。

1 時間4分(64分00秒)を再生するには、**6,4,0,0**を押して、**決定ボタン**を押します。

- ▼ [DVD-AUDIO]には、静止画が収録されているディスクがあります(114ページ)。静止画の種類によって、静止画の番号(ページ)を指定してサーチすることができます。
- ▼ **DVD-Video** では、ディスクメニューで見たい場面を探す (サーチする) ことができるディスクがあります。このときは、リモコンの **DVD メニューボタン**でディスクメニューを表示させてサーチしてください。
- ▼ **DivX** では、タイムサーチのみ選択することができます。
- ightharpoonup **SACD** では、タイムサーチができません。

ディスクナビゲーターを使って再生する














* ディスクによって表示内容が 異なります。



- **1** 再生中にホームメニューボタンを押して ホームメニュー画面を表示させます
- 2 [ディスクナビゲーター]を選んでから、決定ボタンを押します

🤾 🕆 🖟 ボタンで種類を選択します

DVD-Video	VR DVD-RW	Video CD
タイトル	オリジナル : タイトル	トラック
チャプター	オリジナル : 時間	時間
	プレイリスト: タイトル	
	プレイリスト : 時間	

•**[時間]**を選択すると、10分おきの画像を表示します。

4. 先頭の画面が6枚ずつ表示されるので、再 生したいタイトルなどを探します

- •▶▶I ボタンを押すと、次の6枚に切り換わります(I◀◀ ボタンで戻ります)。
- ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。
- •**戻るボタン**を押すと、ディスクナビゲーターの種類 を選択する画面に戻ります。

5 数字ボタンで番号を入力して決定ボタンを 押す

•番号にカーソルを合わせて**決定ボタン**を押しても再生することができます。

- ▼ **Video CD** の PBC 再生中は ディスクナビゲーター画面を表示することができません。 PBC 再生を解除してください(51ページ)。
- ▼ DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを[**オリジナル**]、オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを[**プレイリスト**]といいます。
- ▼ プレイリストが作成されていないときは、メニュー画面に[プレイリスト]は表示されません。
- ▼ 一部の DVD-Video では、ディスクナビゲーターが使用できない場合があります。







* (WMA/MP3)の場合



* **JPEG** の場合



* DivX の場合



1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー画面を表示させます

2. [ディスクナビゲーター]を選択して、決定ボタンを押します

3. ↑↓ ボタンでフォルダーを選択して、決定 ボタンを押します

・半角英数字以外の文字には対応していません。半角英数字以外で入力されたフォルダー/トラック/ファイル名は文字化けしたり、[F_001]/[T_001]/[FL 001]のように表示されることがあります。

↓ ↑ ↓ ボタンで再生したいトラック / ファイル / タイトルを選択します。

- JPEG でファイルにカーソルを合わせると、選択されているファイルの画像が表示されます。
- ★ ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

5 決定ボタンを押します

- •選択したトラック/ファイルから再生を開始します。
 - **JPEG** では、画像が次々に表示されます(スライドショー)。
- •スライドショーで表示される画像のアスペクト比が 異なるときは、画像の縦、または横に黒帯が出ること があります。
- ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。

- ▼ WMA/MP3 JPEG DivX では、ディスク情報の読み込み中に、画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
- ▼ 👚 -- を選択して**決定ボタン**を押しても、上の階層に戻すことができます。
- ▼ ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。フォルダーをまたいで再生したいときは、ディスクをセットしたあとに **▶ ボタン**を押して再生を開始してください。

画像を拡大する(ズーム)













1 ズームボタンを押します

- ・ズームエリア(拡大する場所)が表示されます(JPEG を除く)。↑ ↓ ⇔・ボタンでズームエリアを移動することができます。
- •押すたびに、2倍→4倍→通常と切り換わります。

メモ

▼ **JPEG** では **ボタン**を押してスライドショーに戻すこともできます。

画像を回転 / 反転させる





1 ↑/↓/⟨□/□⟩ ボタンを押します

- ⇒ 押すたびに画像が時計回りに90°回転します。
- ← 押すたびに画像が反時計回りに90°回転します。
- 介 − 画像の上下が反転します。
- ↓ 画像の左右が反転します。

メモ

▼ 通常のスライドショーに戻すには ► ボタンを押します。

字幕を切り換える





1 再生中に字幕ボタンを押します

•押すたびに字幕が切り換わります。



字幕が収録されていないときは「-/-」が表示されます。

- ▼ ここで切り換えた字幕言語の設定は、リジューム機能(15ページ)を解除したとき、またはラストメモリーを記憶させないでディスクを取り出したときに初期設定(90ページ)の設定に戻ります。
- ▼ **DVD-Video** によっては字幕ボタンで字幕言語を切り換えられない場合があります。 DVD のメニュー画面で切り換えてください。

音声を切り換える















1 再生中に音声ボタンを押します

押すたびに音声が切り換わります。





※ 3/2.1CH はディスク に記録されている音声 のチャンネル数です。 詳しくは 107 ページ をご覧ください。

- Video CD (CD(R/RW)) では、ステレオ、1/L (左)、2/R (右) が切り換わります。
- 二カ国語で記録された (VR DVD-RW) では、主、副、主/副音声が切り換わります。
- DVD-AUDIO の再生中に音声ボタンで音声を切り換えると、そのトラックの始めから再生を行います。

メモ

- ▼ **DVD-Video** によっては**音声ボタン**で音声を切り換えられない場合があります。DVDのメニュー 画面で切り換えてください。
- ▼ ディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画になることがあります。
- ▼ ここで切り換えた音声の設定は、リジューム機能(15ページ)を解除したとき、またはラストメモリーを記憶させないでディスクを取り出したときに初期設定(90ページ)の設定に戻ります。

アングルを切り換える



複数のアングルが収録されている **DVD-Video** では、再生中にアングルを切り換えることができます(マルチアングル)。詳しくは 107 ページをご覧ください。



1 アングルボタンを押します

•現在のアングルと、収録されているアングルの総数が表示されます。 押すたびにアングルが切り換わります。

- ▼ 2つつが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- ▼ メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。

メニュー画面から再生する(PBC 再生)

Video CD では、メニュー画面に従って再生することを PBC(プレイバックコントロール)再生と いいます。ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわ せてご覧ください。

Rock
Pops
R&B
Jazz
Pops

※ ディスクによって表示内容が異 なります。

PBC再生対応ディスクを入れ、▶ボタンを 押して再生します

メニュー画面が表示されます。

数字(0~9)ボタンで再生したいトラックを 選択して、決定ボタンを押します

再生を開始します。再生中に 戻るボタンを押すとメ ニュー画面に戻ります。

メニュー画面のページを進める、または戻すには メニュー画面を表示中に▶▶」または▶◀ ボタンを 押します。

メニュー画面のページを出さずに再生するには(PBC 再生を解除して再生する)

停止中に▶▶はまたは▶▼ボタンで選択します。また停 止中に数字(0~9)ボタンで選択して、決定ボタンを 押すことでも解除して再生することができます。

ディスクの情報を見る























再生中に表示/文字ボタンを押します

ディスクの経過時間や残量などを表示します。

2. 例



ディスクによっては、表示/文字ボタンを押すたびに表示内容が切り換わりま す。

表示/文字ボタンを数回押すと、表示がオフになります。

メモ

▼ 「Video CD のPBC再生中は一部の情報が表示されません。PBC再生を解除してください(上記 参照)。

DVDとMDを同時に再生する (BGM モード)

DVDの映像とMDの音声を同時に楽しむことができます。また、JPEGディスクを使用すると効果的です。

1. 再生したい DVD と MD を セットします

2.

リモコンの BGM モードボ タンを押します

DVD と MD が再生を開始します。

- •スピーカーからは、MDの音声 のみが出力されます。
- BGM モード中は本体表示窓に [BGM] と点灯します。

BGM モードを解除するには



BGM モードボタンをもう 一度押します

DVD と MD が停止します。

メモ

- ▼ DVD は、すべての操作を行うことができます。
- ▼ MDはリピート再生となります。ただし、あらかじめ1曲リピート再生が設定されている場合は、1曲リピート再生となります。

- ◆ BGM モード中に FM・AM 放送や接続している外部機器の音を聞くと、BGMモードは解除されます。
- ◆ BGMモード中にMDを停止したい場合は、 BGMモードボタンをもう一度押して、BGM モードを解除するか、MD▲ボタンを押して、 MDを取り出してください。
- ◆ BGMモード中は、MD内の好きな曲を選んだり、一時停止、早送り、早戻ししたりすることはできません。
- ◆ BGMモード中は、スリープタイマー以外の タイマーの設定・変更はできません。
- ◆ デジタル出力端子からは何も出力されません。

6

MD を順不同に再生する (ランダム)

すべての曲から順不同に選んで、各曲を 1 回ず つ再生します。



ランダムボタンを押します

ランダム再生を開始します。 RDM と点灯します。 すべての中の更生を終えまる

すべての曲の再生を終了すると、 自動的に停止します。



ランダム再生をやめるに は...

■ボタンを押すとランダム再生が 解除され、演奏を停止します。

メモ

- ▼ ランダム再生中にトトボタンを押すと、別の 曲を順不同に選んで再生します。
- ▼ ランダム再生中にリピートボタンを押すと、 ランダム再生を繰り返し再生します。(ラン ダムリピート再生)

MD を繰り返し再生する (リピート)

再生している1曲だけを繰り返す1曲リピートとディスクの全曲を繰り返す全曲リピートとがあります。



リピートボタンを押します

押すたびに、以下のように切り換わります。




- ▼ 1 曲リピート中に I◀◀ ▶►I ボタンを操作して別の曲に移ったときは、その曲を繰り返し再生します。
- ▼ ランダム再生中またはプログラム再生中は、 1 曲リピートは選択できません。

MD を好みの順に再生する (プログラム)

聞きたい曲を最大 30 曲まで、好きな順番に登録することができます。

1 MD が停止中に、プログラ ムボタンを押します

プログラム




2. 聞きたい曲の番号の文字 / 数字ボタンを押してから、 決定ボタンを押します



15曲目を選んだときは、文字/数字ボタンの1と5を押してから、決定ボタンを押します。

現在入力中のプログラム数



プログラム総再生時間

3. 手順2を繰り返して、聞きたい曲の曲番号を登録します

Δ ▶ ボタンを押します



プログラムした順に再生を開始します。

登録を間違えたとき



MDが停止中にクリアボタ ンを押します

押すたびに最後に登録した曲から順に消えていきます。

プログラム登録した内容を確認する

プログラム再生中に■ボタンを押して再生を停止させてから、I◀◀ または▶▶I ボタンを押します。

プログラム登録した内容をすべて消す

次のいずれかの操作をしたときに消去されます

- MD 停止中に **ボタン**を] 回押したとき
- MD▲ボタンを押して、MDを取り出したとき
- 電源をオフにしたとき
- **ランダムボタン**を押したとき

メモ

- ▼ プログラム再生中に、I◄◄ ►►I ボタンを押すと、プログラムされた前後の曲に移ります。
- ▼ プログラム再生中に全曲リピート再生(53 ページ参照) を選択すると、プログラムした 内容を繰り返し再生します。(プログラムリ ピート再生)

- ◆ プログラムのトータル時間が、512'00"以上の場合は、プログラムのトータル時間は表示されません。
- ◆ グループ再生時は、グループ内の曲のみプログラム登録することができます。

6

CD の好きな曲だけを MD へ 自動録音する

CDの曲を最大24曲まで、好きな順番でMDへ録音することができます。

- **1** 録音用MDをセットします
- **2.** 録音もとのCDをセットします
- **3.** CD が再生中のときは ボタンを押します

4. プログラムボタンを押しま _{プログラム} す

PGM00 00:00

プログラム総再生時間を表示します。

5. 録音したい曲の番号の文 ② ~ ② 字 / 数字ボタンを押してか ら、決定ボタンを押します



15曲目を選んだときは、**文字/** 数字ボタンの 1 と 5 を押してから、決定ボタンを押します。

CDの15曲目を入力した例

PGM01 15

6. 手順5を繰り返して、録音 したい曲番号を登録します



通常録音をするときは本体のダイレクト録音ボタン(DIRECT REC)を、2倍速録音をするときは2倍速ダイレクト録音ボタン(DIRECT REC ×2)を押します

録音が開始されます。

録音が終了すると自動的に停止 します。録音を中止する場合は、

■ボタンまたは**REC/STOPボタ ン**を押します。

- ▼ プログラム登録については、54ページもあ わせてご覧ください。
- ▼ この方法で録音する前に、LP2またはLP4 モード(32ページ参照)に設定すると、よ り長時間録音できます。
- ▼ 2倍速録音は、CDからのデジタル録音での み可能です。詳しくは30~31ページを参 照してください。

FM・AM放送をMDへ録音する

MDにFM・AM 放送を録音します。

1 録音用MDをセットします

2. FM/AM ボタンを押してから、録音したい放送局を受信します

REC/STOP ボタンを押します

録音が開始されます。

REC STOP

録音を止めたいときは



REC/STOP ボタンを押し ます

REC /STOP

メモ

- ▼ この方法で録音する前に、LP2またはLP4 モード(32ページ参照)に設定すると、よ り長時間録音できます。
- ▼ FM · AM 放送を録音する場合は、自動的に アナログ録音となります。
- ▼ FM · AM 放送を録音する場合は、1回の録音内容を1曲として曲番号がつきます。

ディスクの好きな部分を MDへ録音する

本機で再生できるディスクを、MDへ録音することができます。[DVD-Video] Video CD]

「DVD-AUDIO」 SACD から録音する場合は、このマニュアル操作によるアナログ録音だけとなります。

- **1** 録音用MDをセットします
- **2.** 録音したいディスクを、本機にセットします
- 3. DVD/CD ボタンを押して 再生を開始し、録音したい 部分の始めで、もう一度 DVD/CD ボタンを押して 一時停止させます
- 4 REC/STOP ボタンを押します。

 録音が開始されます。
- **5** DVD/CD ボタンを押して 再生を開始します

録音を止めたいときは



REC/STOP ボタンを押し ます

REC /STOP

メモ

- ▼ この方法で録音する前に、LP2またはLP4 モード(32ページ参照)に設定すると、よ り長時間録音できます。
- **▼** DVD-Video Video CD DVD-AUDIO

......

SACD から録音する場合は、自動的にアナログ録音となります。

▼ **DVD-AUDIO** の場合、一部またはすべての曲 が録音できないディスクがあります。その場 合、**"Protected DVD-A"**と表示され、録音 は停止します。

デジタル録音レベルを調整する

デジタル録音の場合、通常はデジタル入力の録音レベルを調整する必要はありませんが、本機ではCDからのデジタル録音時に調整することができます。

たとえば、複数のCDから1枚のMDに録音する場合に、ディスク間の音量レベルを合わせるときに調整します。

1 録音用MDをセットします

本機にMDがセットされていないと、デジタル録音レベルを調整することはできません。

2 DVD/CDボタンを押して、 CD の再生を開始します

DVD/CD

3. 111ページを参照して、デ ジタル録音に切り換えます

> お買い上げ時は、デジタル録音に 設定されていますので、操作は必 要ありません。

4. MD メニュー / 設定ボタン を押します



5. ← ≒ hで:

〜 ⇒ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押) します

MD Menu



D.Vol

/ ⇔ ⇔を押して、デジタル録 ・ 音レベルを調整します



+ 0.5 dB ← ⇒

この部分 (10番目) のレ ベルに到達しないように 調整します。

8 決定ボタンを押します



- ▼ 調整範囲は、MIN(-∞) ~ +18dBの範囲内 です。OdBが初期値となります。
- ▼ 音量レベルが初期値である OdB 以外に調整 されると、表示部に"D.VOL"が点灯します。

MDを使う 6 MDの編集機能ほういて

曲順を変えたり、1 曲を2曲に分けるなどの編集をして、自分だけのオリジナルディスクを作ることができます。ただし、誤消去防止つまみが開いたMD(108ページ参照)では編集機能は使うことはできません。編集機能を使用する場合は誤消去防止つまみを閉じてください。編集機能には次のようなものがあります。

ディスクや曲、グループに名前を付ける(ネーム機能) - 59~62ページ

録音した曲に曲名、録音したディスクにディスク名、登録したグループにグループ名を付けることができます。

ディスクに名前を付ける機能をディスクネーム機能、曲に名前を付ける機能をトラックネーム機能、グループに名前を付ける機能をグループネーム機能といいます。


カタカナ、アルファベット $(A \sim Z, a \sim z)$ 数字、記号を使用できます。

曲名は 1 曲につき、100 文字まで入力できます。ディスク名と曲名、グループ名を合わせて、1 枚のディスクに約1700文字まで入力することができます。

(ただしカタカナを入力すると、入力できる文字 数は半分以下となります。)

1 つの曲を2つの曲に分ける (デバイド機能) - 63ページ

1 曲を途中から2つの曲に分けます。分けた曲以降の曲番は自動的に変更されます。




Cを2つに分けて新しくC-1、C-2の2曲にした例

連続している2つの曲をつないで 1つの曲にする


(コンバイン機能) - 64ページ

C、Dの2曲を1曲にして新しくCとします。つないだ曲以降の曲番は、自動的に変更されます。



曲を移動する(ムーブ機能) - 65ページ

ある曲を好きな位置に移動して曲順を変えることができます。並べ変えたあとの曲番は自動的に変更されます。



4曲目のDを2曲目に移動する例

1 曲だけ消す (トラックイレース機能) - 66ページ

消したい曲を指定するだけで、1 曲をまるごと 消すことができます。消した曲は曲名ごと消え ます。また、消した曲以降の曲番は自動的に変 更されます。

ディスクの全曲を消す (オールイレース機能) – 67ページ

一度にディスク中の全曲を消すことができます。 この場合は、ディスク名も消えます。

ディスクや曲、グループに 名前をつける(ネーム機能)

ディスクに名前をつけるには

1.

曲が選ばれているときや再 生中のときは■ボタンを押 します



2.

MD メニュー / 設定ボタン を押します



します



MD Menu

4.

⇔ ⇒で"Disc Name"を選 んでから、決定ボタンを押 します



Disc Name

5. 文字を入力して、ディスク に名前をつけます

> 文字の入力は、61~62ページを参照してください。 入力できる文字数については、 58ページを参照してください。

6.

MD メニュー/設定ボタン を押して終了します



途中で文字の入力をやめる場合は、
■ボタンを押します。

曲に名前をつけるには

|◀◀ ▶▶| ボタンで名前をつけたい曲を選びます



再生中または録音中でも名前を つけることができます。

MD メニュー / 設定ボタン を押します



⇔ ☆ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押

します



MD Menu

4. ⇔ で "TRK. Name" を 選んでから、決定ボタンを 神します



TRK. Name

5. 文字を入力して、曲に名前をつけます

文字の入力は、61~62ページを参照してください。 入力できる文字数については、 58ページを参照してください。

6. MD メ. を押し

MDメニュー/設定ボタンを押して終了します

途中で文字の入力をやめる場合 は、■ボタンを押します。

グループに名前をつけるには

1.

■ボタンを押してから、73 ページを参照して名前をつ けたいグループを選びます

ただし、再生中または録音中に名前をつけることはできません。

2.

3

MD メニュー / 設定ボタン を押します



〜 ⇒ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押

MD Menu

4.

⇔ ⇒ で "GRP. Name" を 選んでから、決定ボタンを 押します



GRP. Name

5. 文字を入力して、グループ に名前をつけます

文字の入力は、61~62ページを参照します。 入力できる文字数については、 58ページを参照してください。

6.

MDメニュー/設定ボタン を押して終了します



途中で文字の入力をやめる場合は、■ボタンを押します。

メモ

▼ 再生中または録音中、曲に名前を入力している途中で次の曲になってしまったときは、そのときまで入力した文字は有効です。再生または録音が終わってからつづきを入力してください。

注意

◆ 誤消去防止つまみが開いている MD には、 ディスクや曲、グループに名前をつけること はできません。

ネーム機能で入力できる文字の種類

アルファベット(大文字):

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,'/□ (空白)

アルファベット(小文字):

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,'/□ (空白)

数字、記号:

0123456789!" #\$%&'() *+, -./:; <=>?@_`□(空白)

カタカナ:

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラリルレロワヲンァィゥェォャュョッ゛。 -□(空白)

文字を入力する

文字が入力できるモードのときに操作します。


リモコンでの入力のしかた

文字入力を終了する場合は、**MDメニュー/設 定ボタン**を押します。

1. 入力する文字が表記されて いる文字/数字ボタンを押 します

たとえば、大文字アルファベット が設定されているときに を押すと、押すたびに と切り換わります。

入力できる文字の種類一



MDのディスクネームに、"N'を入力したときの例



文字の種類を変える場合は、表示/文字ボタンを押します

→ A-Z (大文字) [A] → a-z (小文字) [a] ¬ カタカナ [ア] ◆ 数字、記号 [O] ◆

2. 決定ボタンを押して決定します




次に入力する文字の文字/数字ボタンが、いま押した文字/数字ボタンと違う場合は、この操作は必要ありません。

文字の 種類 ボタン	アルファベット (大文字)	アルファベット (小文字)	数字	カタカナ
7			1	アイウエオアイウェオ
л ABC	ABC	abc	2	カキクケコ
7 DEF	DEF	def	3	サシスセソ
9 GHI	GHI	ghi	4	タチツテトッ
f JKL	JKL	jkI	5	ナニヌネノ
/\ MNO	MNO	mno	6	ハヒフへホ
₹ PORS	PQRS	pqrs	7	マミムメモ
† TUV	TUV	t u v	8	713113
∋ wxyz	WXYZ	wxyz	9	ラリルレロ
777ン 配号 ①	空白 (スペース) /	<u>空</u> 自 (スペース) /	○ ! "#\$% &'()*+, /:;<= >?@_`	フラン・・ 一 変色 (ズベーズ)

文字を挿入するには

文字入力中に ← ⇒ を押し





挿入する文字を入力します

3. 決定ボタンを押します



文字を削除するには

文字入力中に ← ⇒ を押し



て、点滅を削除する文字位 置まで移動させます

クリアボタンを押します



文字が削除されます。

文字を変更するには

文字入力中に ⇔ ⇒ を押し



て、点滅を変更する文字位 置まで移動させます

新しく文字を入力します

⇒を押します



曲を2つに分ける (デバイド機能)

録音後に1つの曲を2つに分けます。これにより、新たに頭出しのための曲番号を記録することができます。

この編集をすると、以下のようにディスクの内容が変更されます。

- 分けた曲以降の曲番号は、自動的に新しい曲番号に変更されます。
- 分ける曲に曲名がついていた場合は、前の曲 に名前がつきます。

例) 3曲目を2つに分ける場合

1.

再生中に曲を分ける位置で MDボタンを押します



再生が一時停止します。

2.

MD メニュー / 設定ボタン を押します





⇔ ⇒ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押 します

MD Menu

4.

⇔ ⇒ で "Divide" を選んで
から、決定ボタンを押しま
す



Divide

Ţ

Track 3?

5. もう一度、決定ボタンを押します



Complete

3曲目が2つに分けられました。

メモ

- ▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー /設定ボタンを押します。
- ▼ 1 枚のMDで最大254曲まで曲を分けることができますが、MDの状態によってはそれ以下になる場合もあります。

- ◆ 次の場合はデバイドの操作はできません。
 - ・ランダム再生が設定されているとき (53ページ)
 - ・プログラム再生が設定されているとき (54ページ)
- ◆ LP4モードで長時間録音した曲を分けると、 分けた部分でノイズが発生する場合があります。

連続している2つの曲をつなぐ (コンバイン機能)

連続したとなりどうしの曲をつないで、1曲に まとめます。

この編集をすると、以下のようにディスクの内 容が変更されます。

- つなぐ曲以降の曲番は自動的に新しい曲番に 変更されます。
- つなぐ曲に曲名がついている場合は、前の曲 の曲名がつきます。

例) 4曲目と5曲目をつなぐ場合

MD

つなぐ曲の曲番号が大きい 曲の再生中に、MDボタン を押します

再生が一時停止します。

例の場合は、5曲目で再生一時停 止させます。

MD 停止中に **◄◄ ▶▶** ボタンで 曲番号を選んでから操作するこ ともできます。

MDメニュー/設定ボタン を押します

MDメニ

⇔ ▽ "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押 します



MD Menu

⇔で"Combine"を選ん でから、決定ボタンを押し ます



Combine

5? TRK 4+

5. もう一度、決定ボタンを押 します



Complete

4曲目と5曲目がつながりまし to.

メモ

- ▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー /設定ボタンを押します。
- ▼ 離れた曲をつなぎたいときは、ムーブ機能 (65ページ参照)で曲を連続させてからコ ンバイン機能でつないでください。
- ▼ グループ登録されているディスクで、グルー プをまたいで曲をつないだ場合、つないだ後 ろの曲は前の曲のグループに登録されます。



グループA			グルー	−プB	
1	2	3	1	4	5
Α	В	С	D	Е	F

つないだ後ろの曲 (D) は、 グループAの曲になります。

- ◆ デジタル録音した曲と、アナログ録音した曲 はつなぐことができません。
- ◆ 違う録音モードで録音した曲同十は、つなぐ ことができません。
- ▶ 各録音モードで、ある一定の秒数以下の短い。 曲は、つながらないことがあります。
 - ・通常のステレオ録音8 秒以下
 - ・モノラル録音または LP2 録音.. 16 秒以下
 - · LP4 録音 32 秒以下
- 次の場合、コンバインの操作はできません。
 - ランダム再生が設定されているとき (53ページ)
 - プログラム再生が設定されているとき (54ページ)

曲を移動する(ムーブ機能)

あるひとつの曲を好きな位置に移動して、曲順 を変えることができます。

例) 8曲目を6曲目に移動する場合

1.

移動したい曲が再生中に、 MDボタンを押します

MD

再生が一時停止します。

例の場合は、8 曲目を再生中に MD ボタンを押して再生一時停止にします。

MD停止中にI◀◀►►I ボタンで移動したい曲の曲番号を選んでから操作することもできます。

2.

MD メニュー / 設定ボタン を押します



3.



4.

⇔ で "Move" を選んでから、決定ボタンを押します



Move

5.

⇔ □ で移動先の曲番号を 選んでから、決定ボタンを 押します



例の場合は、6を選びます。


TRK $8 \rightarrow -6$?

ムーブ機能を実行します。

"Complete"と表示されると操作終了です。

メモ

- ▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー /設定ボタンを押します。
- ▼ グループ登録しているディスクの場合、移動した曲は移動先の曲のグループとなります。 たとえば、グループBに登録されている曲を グループAの範囲の曲番号に移動すると、そ の曲はグループAの曲になります。



クループA			クルー	-JB	
1	2	3	4	5	6
Α	D	В	O	Е	F

DはグループAの曲になります。

- ◆ 次の場合、ムーブの操作はできません。
 - ・ランダム再生が設定されているとき (53ページ)
 - ・プログラム再生が設定されているとき (54ページ)

1 曲だけ消す (トラックイレース機能)

選択したひとつの曲とその曲の名前を消します。 消した曲以降の曲番号は、自動的に新しい曲番 号に変更されます。

例) 6曲目を消去する場合

1 消したい曲の再生中に、 MD ボタンを押します

MD 再生が一時停止します。

MD停止中に I◀◀ ▶▶I ボタンで 移動したい曲の曲番号を選んでから操作することもできます。

6 0:02

2 MD メニュー / 設定ボタン を押します

3. ⇔ で "MD Menu" を選んでから、決定ボタンを押します

MD Menu

4. ⇔で"Track Erase "を 選んでから、決定ボタンを 卸します

Track Erase

Û

Track 6?

5. もう一度、決定ボタンを押します



Complete

選んだ曲が消されました。

メモ

▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー /設定ボタンを押します。

- ◆ 次の場合、トラックイレースの操作はできません。
 - ・ランダム再生が設定されているとき (53ページ)
 - プログラム再生が設定されているとき (54ページ)



全曲を消す

(オールイレース機能)

ディスクの全曲を消します。 ディスク名や曲名、グループ名も、すべて消え

1.

MD ボタンを押し、■ボタンを押します



てしまいます。



MDメニュー /設定 MD メニュー / 設定ボタン を押します

3.

⇔⇒ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押 します



MD Menu

4.

⇔ ▽ で"All Erase"を選ん でから、決定ボタンを押し ます



All Erase



OK?

5.

もう一度、決定ボタンを押 します



Complete

すべての曲とディスクネームが 消えました。

メモ

▼ 作業を途中で中止する場合は、MDメニュー / 設定ボタンを押します。

- ◆ 次の場合はオールイレースの操作はできません。
 - ・ランダム再生が設定されているとき (53ページ)
 - ・プログラム再生が設定されているとき (54ページ)

MDを使う 6 MDのグルーラ機能について

グループ機能とは

長時間録音モード (LP2またはLP4モード) で録音すると、複数のCDを1枚のMDに録音できたり、100曲以上録音できたりして便利です。



しかし・・・

「録音した3枚目のCDはMDの何曲目からなの?」というように曲を見つけるのが大変です。 そこで・・・

本機では、MDに収録されている曲をグループ機能を使って簡単に操作できます。

グループディスクを作成する (グループ登録) - 70ページ

• グループを登録する

MD ディスクに収録されている複数の曲をグループとして登録したディスク(グループディスク)を作成します。なお、本機でMD1 枚に登録できるグループ数は、最大99個です。




一度グループ登録したあとでも、以下の編集が できます。

- グループを変更する(71ページ)
- 登録したグループを解除する(72ページ)
- 登録したグループをすべて解除する(72ページ)

聞きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能) – 73ページ

指定したグループ先頭曲の頭出しを簡単にする ことができます。



グループA → グループB → グループC の 先頭曲 (1 曲目 → 4 曲目 → 8 曲目) とい うように、各グルー プの先頭曲の頭出し が簡単に行えます。

選択したグループだけ再生するよう設 定する(グループ再生機能) - 74ペー ジ

グループ登録されているMDで、ディスク全体の再生を行うオールトラックプレイモードと、選択したグループの再生だけを行うグループプレイモードとに切り換えることができます。

グループに名前を付ける (グループネーム機能) - 60ページ

登録したグループにグループ名を付けることが できます。


グループに名前を付ける機能をグループネーム機能といいます。

入力できる文字の種類は、60ページを参照してください。最大文字数は、1枚のディスクに約1700文字まで(ディスク名、曲名、グループ名を合わせて)入力することができます。(ただしカタカナを入力すると、入力できる文字数は半分以下となります。)

グループ登録した MD ディスクについて

グループ機能はMD規格の推奨方法に基づいています。

本機でグループ編集したMDディスクは、ほかのグループ機能搭載機器でもグループ編集ができます。



ディスクネーム [CM SONGS]
グループネーム 「グループA」 「グループB」
1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E F G H

上図のようなグループ登録したMDディスクの グループ情報は、実際はディスクネームの情報 を格納する場所に書かれています。

そのため、グループ機能を搭載していない機器 でディスクネームを表示させると、以下のよう に表示されますが故障ではありません。

O; CM SONGS / / 1 - 3; グループ A / / 4 - 8; グループ B / /

グループディスクをグループ機能を 搭載していない機器で編集した場合

グループ登録したグループディスクを、グループ機能を搭載してない機器で編集しないでください。

たとえば、ムーブ機能やトラックイレース機能 の編集を行うと、グループとして登録していた 曲番号が編集前と異なってしまいます。

本機のグループ機能の制限

パイオニア製以外の機器でグループ登録されたMDディスクのなかには、グループネームはあるのに、曲番号の範囲が無いグループもあります。その場合、本機ではグループとして認識されません。これらのグループは以下の編集をすると消去されますのでご注意ください。

- MDの編集(63~67ページの操作)
- グループの登録、変更、解除(70~72ページの操作)

グループディスクを作成する (グループ登録)

MDに収録されている複数の曲をグループ登録 します。ただしグループ登録は、曲番号が1~ 3のように連続している曲でしか行うことはで きません。

曲番号が離れている場合は、ムーブ機能(65 ページ参照)を使用して、あらかじめ連続した 曲番号になるようにしておきます。

1 枚の MD ディスクに登録できるグループは、 最大で99個です。

『CD の全曲をまるごと録音する』(30 ページ参照)の手順で録音した場合、す でに CD 一枚ごとにグループ登録されて います。

グループを登録する

例) 12~15曲目を新しいグループに設定し ます。

MD

MD ボタンを押し、■ ボタ ンを押します



MD メニュー / 設定ボタン を押します

3

⇔ ▽ "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押 します



MD Menu

⇔で"New Group"を 選んでから、決定ボタンを 押します



New Group

5.



⇔ ⇒ でグループの先頭曲 を選んでから、決定ボタン を押します

文字/数字ボタンでダイレクトに 曲を選ぶこともできます。

TRK - 12 -> 1?

6.



⇔ ⇒ でグループの最終曲 を選んでから、決定ボタン を押します

文字/数字ボタンでダイレクトに 曲を選ぶこともできます。

12→-15? TRK

"Complete"と表示されると操作 終了です。

12~15曲目が新しいグループ に登録されました。

注 意

- ◆ 1つの曲を複数のグループに登録することは できません。たとえば、1~3曲目をグルー プAに3~5曲目をグループBに、という ように3曲目を2つのグループに登録する ことはできません。
- ▶ 曲を飛び越えてグループ登録することはでき ません。たとえば 1、3、5曲目というよう な飛び飛びの曲番号を 1 つのグループとし て登録することはできません。
- ◆ すでに登録されているグループと登録しよう としているグループの曲の範囲が重なる場 合、登録することはできません。
- ◆ 本機でグループ登録したMDディスクでも、グ ループ機能のないMDプレーヤーではグルー プ再生をすることはできません。またその場 合、ディスクネームに入力していない文字列 が表示されます。これは、グループ登録した情 報をディスクネームで管理しているためで、 MDプレーヤーの故障ではありません。
- ◆ グループプレイ(74ページ)が設定されい るときは、グループ登録をすることはできま せん。

グループディスクを変更する

グループを変更する

例) 12~15曲目のグループを10~13曲目 に変更します。

1.

MD の停止中にグループ サーチボタンを押して変更 するグループの先頭曲を選 びます

73ページを参照してください。

2 MD メニュー / 設定ボタン _{MD &==} を押します



\$1-\(\sigma\) \$1+

⇔ ⇒ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押 します

MD Menu

4. ST- ST- I

⇔ ⇒ で "Group Edit" を選 んでから、決定ボタンを押 します

Group Edit

5

⇔ ⇒ でグループの先頭曲 を選んでから、決定ボタン を押します



リモコンの**文字/数字ボタン**でダイレクトに選ぶこともできます。

 $TRK = 10 \implies 15$?

⇔ ⇒で押して、グループの 最終曲を選んでから、決定 ボタンを押します

リモコンの**文字/数字ボタン**でダイレクトに選ぶこともできます。

TRK $10 \rightarrow \frac{13}{2}$?

"Complete"と表示されると操作 終了です。

グループ変更が実行されました。

メモ

▼ 1つの曲を複数のグループに登録することはできません。

- ◆ すでに登録されているグループと、変更しようとしているグループの曲の範囲が重なる場合は、変更ができません。
- ◆ グループプレイ (74ページ) が設定されて いるときは、変更することはできません。

登録したグループを解除する

MD の停止中にグループ サーチボタンを押して解除 するグループの先頭曲を選 びます

73ページを参照してください。

MD メニュー/設定ボタン を押します



⇔ ▽ "MD Menu" を選 3 んでから、決定ボタンを押 します



MD Menu

⇔で"GroupCancel"を 選んでから、決定ボタンを 押します



GroupCancel

Ú

TRK $12 \rightarrow$ 15?

もう一度、決定ボタンを押 します



Complete

グループ解除が実行されました。

注 意

◆ グループプレイ(74ページ)が設定されい るときは、グループ解除をすることはできま せん。

登録したグループをすべて解除する

MD

MD ボタンを押し、■ ボタ ンを押します



MD メニュー/設定ボタン を押します



3. ⇔ で "MD Menu" を選 んでから、決定ボタンを押 します



MD Menu

⇔で"GroupCancel"を 選んでから、決定ボタンを 押します



GroupCancel

Ú

AII?

5. もう一度、決定ボタンを押 します



Complete

すべてのグループの解除が実行 されました。

聞きたいグループを選ぶ (グループサーチ機能)

グループ登録されている MD の場合、指定した グループ先頭曲の頭出しを簡単にすることがで きます。

グループ登録されていない場合は、70ページ を参照してグループ登録をしてください。

次のグループに進むには・・・

- グループ登録されたMDを セットします
- 2. グループサーチボタンの+ を押します



一回押すと次のグループに進み、 ◯ ∰ 押した回数だけグループをス キップします。 介でも同様に操作できます。

前のグループに戻るには・・・

- グループ登録されたMDを セットします
- 2. グループサーチボタンのー を押します



一回押すと、前のグループの始め に戻ります。

注意

- ◆ プログラム再生が設定されている場合は、グ ループを選ぶことはできません。
- ◆ ランダム再生中は、グループを選ぶことはで きません。
- ◆ グループに名前が入力されていない場合は、 "No Name" と表示されます。

選択したグループだけ再生 する(グループ再生機能)

グループ登録されている MD で、選択したグループだけを再生するように設定することができます。

- グループプレイ グループサーチ機能(73ページ)で選択したグループ内の曲だけ再生します。
- オールトラックプレイ グループに関係なく、ディスク全体の再生を 行います。

MDメニュー /設定 M D の停止中に M D メ ニュー/設定ボタンを押し ます

2. ⇔ で "MD Menu" を選んでから、決定ボタンを押します

MD Menu

3. ← ⇒ で "Play Area" を選 んでから、決定ボタンを押 します

Play Area

〜 ⇔ でオールトラックプ レイかグループプレイかを 選んでから、決定ボタンを 押します

• グループプレイ

Group

オールトラックプレイ

ΑII

グループプレイを設定した場合は、"GROUP"が点灯します。

メモ

- ▼ お買い上げ時は、オールトラックプレイが設定されています。
- ▼ 再生モードがグループプレイのときに全曲リ ピート再生を設定すると、繰り返し再生され る曲は、選択されているグループ内の全曲です。
- ▼ 再生モードがグループプレイのときにランダム再生を設定すると、無作為に再生される曲は、選択されているグループ内の全曲です。

注意

◆ グループプレイに設定されていると、MDの編集作業(63~67ページ)、グループディスクの編集/作成(70~72ページ)はできません。オールトラックプレイに設定してから操作をしてください。

停止中、本体表示部にて MD の ディスク情報を見るには



停止中に、表示 / 文字ボタンを押します

押すたびに表示内容が切り換わります。

オールプレイモードで、曲番の指定がないとき(■ボタンを押した状態)

ディスク名* (HIT SONGS) ディスクの全曲数(16)/ 総再生時間 (61'34")

HIT SONGS 16 61:34

ディスク名* (HIT SONGS) 録音可能時間** (42'07")

HIT SONGS REC 42:07

グループプレイモードで、曲番の指定がない とき(■ボタンを押した状態)

グループの先頭曲 - 最終曲(24-35) 選択しているグループ内の全曲数 (12)/選択しているグループの総再生時間 (20'56")

GRP 24-35 12 20:56 グループ名* (ALBUM BEST) グループの先頭曲 – 最終曲(24-35)

ALBUM BEST GRP 24-35

グループ名* (ALBUM BEST) 録音可能時間** (22'26")

ALBUM BEST REC 22:26

停止中に I◄◄ ▶► ボタンを押すと、以下の表示になります。

曲名表示* (TOMORROW) 選んだ曲の曲番号 (8)/再生時間 (3'01")

TOMORROW 8 3:01

選んだ曲がグループ登録されている場合 グループ名*(ALBUM BEST) グループの先頭曲 - 最終曲(24-35)

ALBUM BEST GRP 24-35

再生中、本体表示部にて MD の ディスク情報を見るには

表示/文字

再生中に、表示 / 文字ボタンを押します

押すたびに表示内容が切り換わります。

曲名表示* (TOMORROW) 再生曲の番号 (8)/曲の再生経過時間 (0'48")

TOMORROW 8 0:48

曲名表示* (TOMORROW) 再生曲の番号 (8)/曲の残り時間 (2'13")

TOMORROW 8 2:13

選んだ曲がグループ登録されている場合 グループ名* (ALBUM BEST) グループの先頭曲 - 最終曲(24-35)

ALBUM BEST GRP 24-35

メモ

▼ 録音中に表示/文字ボタンを押すと、表示内容が切り換わりますが、録音しているファンクションによって表示内容は異なります。

注意

- ◆ 停止中の表示で曲番号を指定した場合は、その曲がグループ登録されていないと表示/文字ボタンを押しても表示は切り換わりません。
- * ディスク名や曲名、グループ名が入力されて いない場合は、"No Name" と表示されま す。
- ** 再生専用の MD の場合は表示されません。

いろいろな音色を楽しむ、7 サラウンド再生を楽しむ

仮想のサラウンド再生を楽しむ

左右のフロントスピーカーだけで、臨場感のある立体音場を楽しむときに使用します。 はじめに DVD/CD ボタンを押してから、以下の操作をしてください。

VIRTUAL SURROUND

VIRTUAL SURROUND ボタンを押します

押すたびに、バーチャルサラウンドの[オン]と、[オフ]とが切り換わります。

設定画面で切り換えるには

ホーム メニュー

ホームメニューボタンを押 して、ホームメニュー画面 を表示させます

[音場設定]を選んでから、
 決定ボタンを押します





3. [バーチャルサラウンド]を選んで⇒を押したあと、↓↑ ボタンで[オン]または[オフ]を選択します



4. 決定ボタンを押します



メモ

- ▼ [バーチャルサラウンド] を [オン] に設定 していると、96kHz以上のリニア PCM 音 声は 48kHz に変換されて出力されます。
- ▼ [バーチャルサラウンド] はデジタル音声出力にも効果があります。ただし、デジタル音声出力がドルビーデジタル、DTS、またはMPEG 音声で出力されているときは効果がありません(デジタル音声モードの設定については87ページをご覧ください)。
- **▼ [バーチャルサラウンド]** の効果が少ない ディスクもあります。
- ▼ [バーチャルサラウンド] を [オン] に設定 していると、バーチャルサラウンドの効果の まま MD に録音されます。
- ▼ 設定はBGMモードの時は反映されません。

いろいろな音色を楽しむ。7

お好みで音質を調整する

音声の強弱の幅 (ダイナミックレンジ)を調整する

オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロール)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。たとえば、映画のセリフなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。

はじめに **DVD/CD ボタン**を押してから、以下 の操作をしてください。




ホームメニューボタンを押 して、ホームメニュー画面 を表示させます

2. [音場設定]を選んでから、 決定ボタンを押します



音場設定

【オーディオ DRC]を選んで ⇒ ボタンを押したあと、 ↑ ↓ ボタンで [大]、[中]、 [小] または [オフ] を選択します



オフ(お買い上げ時の設定)

ダイナミックレンジを圧縮せず に、ソフトに収録されたまま再生 します。

大 ダイナミックレンジを最も圧縮 します。

中 ダイナミックレンジを圧縮します。 小 ダイナミックレンジを少し圧縮 します。

4 決定ボタンを押します



メモ

- ▼ オーディオ DRC は、ドルビーデジタル音声 だけに働きます。
- ▼ ディスクによっては効果の少ないものがあります。
- ▼ [mDigital出力]を[mDigital > PCM](87 ページ) に設定しているとき、オーディオ DRC はデジタル音声出力端子から出力され る音声にも働きます。

音質を変えて再生する

音楽ライブが収録された DVD や映画が収録されているDVDなど、収録されている内容によって音質を変え、よりよいサウンドを楽しむことができます。

お買い上げ時は、"Off"に設定されています。

¶ SFC ボタンを押します



押すたびに以下のように切り換わります。Off以外に設定されたときは、TONEインジケーターが点灯します。

• 低音、高音が強調され、映画の 効果音をより楽しめる音質

Movie

音のメリハリが増して、音楽 を聴くときに適した音質

Music

ライブ会場のような迫力のある音質

Live

コンサートホールのような広がり感のある音質

Hall

• セリフがはっきりする音質

Drama

通常の音質

Off

注意

◆ S F C での音質の設定を行うと、高音 (Treble)や低音(Bass)の設定は強制的に O になり、マナーモードもオフになります。

高音と低音を調整する

再生する曲の高音 (Treble) と低音 (Bass) の音質を、それぞれ調整することができます。 お買い上げ時は、Bass: O、Treble: Oに設定されています。

1 サウンドボタンを押します



☆ ⇒ で"Tone"を選んでか
 ら、決定ボタンを押します



Tone



• 低音の音質を調整します

Bass

• 高音の音質を調整します

Treble

4.

⇔ で音質のレベルを調整してから、決定ボタンを押します

調整範囲は、±5までです。 O 以外に設定されたときは、 TONE インジケーターが点灯し ます。

注意

◆ 高音や低音を調整すると、SFC での音質の 設定はOff (通常の音質) になり、マナーモー ドもオフになります。

低音を強調する

低音を強調して迫力ある低音で再生します。 お買い上げ時は、**"Off"**に設定されています。

BASS BOOST BASS BOOST ボタンを 押します

2.

押すたびに" On" と" Off" が切り換わります



On

Off

"On" にすると、BBインジケーターが点灯します。

小さい音で映画を楽しむ (マナーモード)

夜間に映画を楽しむとき、小音量で再生している場合でも、突然の効果音などの低音が大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、セリフ帯域の音量感をあまり下げることなく、低域と一部高域の音量感をダウンさせることで、隣室などへ音もれといった迷惑を防止するモードです。小音量で他人に迷惑をかけないで、自分の世界を楽しむことができます。

お買い上げ時は、"Off"に設定されています。

1. サウンドボタンを押します



2.

⇔ ⇒ で "Manner Mode" を選んでから、決定ボタンを押します

Manner Mode

3.

〜 ⇒ で "On" または" Off" を選んでから、決定ボタン を押します



On

Off

"On" にすると、TONE インジケーターが点灯します。

注 意

- ◆ マナーモードをオンに設定すると、SFC モードでの音質の設定は、Off (通常の音質) になり、高音(Treble)や低音(Bass)の設定 は強制的に O になります。
- ◆ ヘッドホンを差すとマナーモードはOffになります。ヘッドホンを抜くとマナーモードはもとの設定になります。

画質を調整してより見やすくする



項目によって設定画面が異なります。

例 1



例2

ブライトネス min ||||||||||||||| max 0

* **戻るボタン**を押すと、前の画面 に戻ります。

ホームメニューボタンを押してホー ムメニュー画面を表示させます

[画質調整]を選んで、決定ボタンを押 します

各項目を設定します

シャープネス 画像の鮮明度を調整します。

・ファイン、標準(お買い上げ時の設定)、ソフト

ブライトネス

画面の明るさを調整します。

- 20~+ 20 (お買い上げ時の設定:0)

コントラスト

最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの 比率を調整します。

•-16~+16 (お買い上げ時の設定:0)

ガンマ

画像の暗い部分の見えかたを強調します。

大、中、小、オフ(お買い上げ時の設定)

色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

•緑 9~赤 9 (お買い 上げ時の設定: 0)

色の濃さ

色の濃さを調整します。色のりの多いアニメ などで効果があります。

-9~+9(お買い上げ時の設定:0)

BNR

映像のブロックノイズを軽減します。

オン、オフ (お買い上げ時の設定)



ホームメニューボタンを押して、設 定画面を終了します

メモ

▼ ディスクやテレビ(モニター)によっては効果がはっきりしないことがあります。

タイマーを使う 9 目覚まじタイマー

本機の時計機能を使うと、毎日同じ時刻に再生を開始して終了させることができます。

たとえば、お気に入りのCDを目覚まし時計の 代わりに再生させることができます。

例) 午前7時40分に再生がスタートし、午前8時15分に再生が終わるようにタイマーをセットするとき

1 再生したい機器の準備をします

FM/AM ラジオ放送で目覚めるには... FM/AMボタンを押してから、好きな放送局を受信します。

DVD/CD CD や WMA/MP3 で目覚めるには...

ディスクをセットし、**DVD/CD ボタン**を押します。

MD で目覚めるには... ディスクをセットし、MDボタン を押します。

外部機器で目覚めるには...INPUTボタンを押して、F. Audio
In、LineまたはUSBを選択したあ
と、外部機器の準備しておきます。

2. 音量の調整を行います 設定した音量でタイマーがオン になります。

3. タイマー / 時計ボタンを押します

4 時刻を表示中にタイマー / 時 計ボタンをもう一度押します

5. ⇔ で "Wake-up"を選んでから、決定ボタンを押します



Wake-up

\$T- (RE)\$T+

Timer Edit

7 ⇔ ○ で開始時刻の 「時」を合 わせてから、決定ボタンを押 します

例の場合は、"7 am" にします。

On =7.500am

8. ⇔で開始時刻の「分」を合わせてから、決定ボタンを押します

再生開始時刻が設定されます。

例の場合は、"40"にします。

On 7:40 am

● 例の場合は、"8 am" にします。Off - 8:40 am

例の場合は、"15"にします。

Off 8: 15 am

設定内容を表示し、"**②**"と"<u>>少</u>" が点灯します。

1 電源 ○ ボタンを押して、電源 をオフにします

電源 タイマーインジケーターが点灯 します。

途中で設定を中止にするには



■ボタンを押します

再度、目覚ましタイマーを設定するときは、はじめから設定し直してください。

設定を解除/再設定するには

たとえば週末だけ目覚ましタイマーを解除して、 月曜日からは先週と同じ内容で、目覚ましタイ マーを再設定することができます。

1. 電源

電源 () ボタンを押して、電源をオンにします

2. _{タイマー}

タイマー / 時計ボタンを押 します

3. ^{タイマー} 時刻を表示中にタイマー / 時計ボタンをもう一度押します

4. ⇔で"Wake – up"を選



んでから、決定ボタンを押 します

Wake-up

5. 設定を解除する場合は、⇔ ⇒で"Timer Off"にします





目覚ましタイマーが解除されます。

Timer Off

再設定する場合は、⇔ ⇒ で "Timer On"にします

Timer On

決定ボタンを押します

タイマーの設定内容を確認するには

1 電源

電源 () ボタンを押して、電源をオフにします

2. _{タイマー}/時計

タイマー / 時計ボタンを押 します

電源が入り、現時刻を表示しま す。

う. タイマー /樹 時刻を表示中にタイマー / 時計ボタンをもう一度押します

設定内容を表示します。

メモ

▼ 再生させたい機器や音量ボリュームなどの設定した内容は、解除しない限り毎日同時刻に実行されます。

注意

- ◆ 時計を合わせていないと、タイマーの設定ができません。(26ページ)
- ◆ 停電したり電源コードを抜くと、時計表示されません。この場合は目覚ましタイマーの設定も解除されていますので、時刻を合わせてからあらためて目覚ましタイマーを設定し直してください。
- ◆ 開始時刻と終了時刻を同じにすると、目覚ま しタイマーは動作しません。




タイマーを使う

本機の時計機能を使うと、決めた時刻にラジオ 放送、または LINE 端子に接続した機器の録音 を開始して終了させることができます。

たとえば、お出かけするときや深夜のラジオ放 送をタイマー録音を使ってMDに録音すること ができます。

例) 午前7時40分から午前8時15分まで夕 イマー録音する場合

録音用MDをセットします



ラベルを上にして MD の矢印 の方向から入れます。途中か ら自動的に引き込まれます。

録音したい機器の準備をし ます

ラジオ放送をタイマー録音 FM/AM するには...

> FM/AMボタンを押してから、録 音したい放送局を受信します。

外部機器をタイマー録音す INPUT るには...

> INPUTボタンを押して、Lineを選 択したあと、LINE端子に接続した 機器の準備をしておきます。

タイマー/時間ボタンを押 します

時刻を表示中にタイマー/ 時間ボタンをもう一度押し ます

> ⇔で"Timer REC"を選 んでから、決定ボタンを押 します

> > **REC** Timer

6

⇔ ⇒ で "Timer Edit" を選 んでから、決定ボタンを押 します

Fdit Timer

⇔ ⇒で開始時刻の 「時 | を 合わせてから、決定ボタン を押します

例の場合は、"7 am" にします。

On 7:00am

⇔で開始時刻の「分」を 8 合わせてから、決定ボタン を押します

> 再生開始時刻が設定されます。 例の場合は、"40" にします。

> > 7:40 am On

⇔で終了時刻の「時」を 9 合わせてから、決定ボタン を押します

例の場合は、"8 am" にします。

- 8 - 40 am Off

10. ⇔で終了時刻の「分」を 合わせてから、決定ボタン を押します

例の場合は、"15"にします。

Off 8 :- 15 am

設定内容を表示し、"④"と"●"が 点灯します。

電源のボタンを押して、電 源をオフにします 雷源



タイマーインジケーターが点灯 します。

途中で設定を中止にするには



■ボタンを押します

再度タイマー録音を設定すると きは、始めから設定し直してくだ さい。

タイマー録音中に録音を途中で 止めるには



REC/STOP ボタンを押し ます

REC /STOP

設定を解除/再設定するには

雷源のボタンを押して、雷 雷源 源をオンにします



タイマー/時計ボタンを押 します

タイマ・ <u>/時計</u>

時刻を表示中にタイマー/ 時計ボタンをもう一度押し ます

⇔ ⇒で"Timer REC"を選 んでから、決定ボタンを押 します



Timer REC

設定を解除する場合は、⇔ ⇒で"Timer Off"にします



タイマー録音が解除されます。

Timer Off

再設定する場合は、⇔ ⇒ で "Timer On" にします

Timer On

6.

決定ボタンを押します

タイマー録音の設定内容を 確認するには

電源のボタンを押して、電 源をオフにします

タイマー/時間ボタンを押 します

電源が入り、現在の時刻を表示し ます。

時刻を表示中にタイマー / 時間ボタンをもう一度押し ます

設定内容を表示します。

メモ

▼ MD に録音するときに、LP2 または LP4 モード(32ページ)に設定すると、より長 時間録音できます。

注 意

- ◆ 時計を合わせていないと、タイマーの設定を することはできません。(26ページ)
- ◆ タイマー録音中は、音量はMIN(最小)にな。 り音は出ません。なお、タイマー録音終了後 も音量はMIN (最小) のままです。 タイマー 録音開始後の音声を聞く場合は、音量を調整 してください。
 - ▶ タイマー録音は1度行うと、設定はオフにな ります。そのつど設定してください。
- ◆ タイマー録音では録音準備のため、開始時刻 の約30秒前に電源が入りますので、1~10 の手順を開始時刻の 1 分以上前に行ってく ださい。1分以上前に手順を行わなかった場 合、録音ができない場合があります。
- タイマー録音動作中の表示の明るさは、 "Dark"の設定になります。(95ページ)

タイマーを使う

設定した時間が経過すると、自動的に電源が切 れます。音楽を聴きながら眠ったり、録音した まま外出したりするときに便利です。

設定できる時間は、30分、60分、90分の3 種類と、スリープオートです。

時計を合わせていないと、スリープタイマーを 使用することはできません。(26ページ)

タイマーボタンを押します

現時刻を表示中にタイマー ボタンをもう一度押します


⇔で"Sleep"を選んでか ら、決定ボタンを押します

Sleep

⇔ ⇒ で終了するまでの時



間を設定します



* スリープオート(Sleep Auto)

CD(R/RW) MD DivX SACD

Video CD などのディスクの再生中、または MDの録音中に選ぶことができます。

再生または録音が終了して本機が停止してから 約1分後に自動的に電源が切れます。

決定ボタンを押します

スリープタイマーを設定すると、 表示部の"め"が点灯します。

メモ

▼ スリープタイマー設定後に、上記手順1~3を 行うことで、電源が切れるまでの時間を確認 することができます。


注意

- ▶ スリープ動作中の表示の明るさは、"Dark"の 設定になります。(95ページ)
- Video CD では、PBC再生中やリピート再 牛中には、スリープオートは動作しません。
- ▶ DVD、JPEG再生中は、スリープオートは動 作しません。
- ◆ リピート再生している CD や MD などでは、 Sleep Auto の設定はできません。

タイマーを同時に使ったとき


目覚ましタイマーとタイマー録音を組み合 わせて使う場合、以下の注意が必要です。

◆ 目覚ましタイマーとタイマー録音が連続する 設定をするときは、設定時刻が重ならないよ うに設定間隔を1分以上あけてください。設 定時間に間隔があいていないと、あとに動作 予定のタイマー録音が動作しません。



- タイマー録音、目覚ましタイマー、スリープ タイマーのタイマー動作が重なったときは、 先に動作する方が優先します。 また、開始時刻が重なったときはタイマー録
- 音が優先されます。 ▶ スリープタイマーと目覚ましタイマーを組み 合わせて使うことができます。

たとえば、夜はCDを聞きながらスリープタ イマーで電源をオフにして寝て、朝はFMで 目覚めるといったことができます。



DVDの初期設定、10 初期設定を変更する



- **1** ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- 2. [初期設定]を選択して、決定ボタンを押します ディスクの再生中に初期設定を選択することはできま せん。ディスクを停止してから再度選択してください。
- **3.** ↑ ↓ ← ⇒ ボタンと決定ボタンを使って、各項目を設定します

●:お買い上げ時の設定

デジタル音声モード

設定項目

四Digital 出力

接続する外部機器がドルビーデジタル 音声に対応していないときに、[Dolby Digital > PCM]を選択します。

DTS 出力

接続する外部機器がDTS音声に対応していないときに、[DTS>PCM]を選択します。

設定内容

- m Digital: ドルビーデジタル音声のまま出力したいとき。
- mDigital > PCM: ドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変換して出力したいとき。
- DTS: DTS 信号を出力したいとき。
- DTS > PCM: DTS 信号をリニア PCM 信号に 変換して出力したいとき。
- ▼ DTSに対応していない外部機器に接続している ときに**[DTS]** を選択すると、ノイズが発生す ることがあります。

リニア PCM 出力

接続する外部機器が96kHzに対応の外 部機器としているときに、[**ダウンサン プル オフ]**を選択します。

- ●ダウンサンプル オン:96kHzに対応していない外部機器と接続したとき。各系統の音声周波数を48/44.1kHzにダウンサンプリングして出力します。
- **ダウンサンプル オフ**: 96kHz対応の外部機器と接続したとき。

MPEG 出力

接続する外部機器がMPEG音声に対応 しているときに、[MPEG]を選択しま す。

- MPEG: MPEG 音声を出力したいとき。
- MPEG > PCM: MPEG 音声信号をリニア PCM 信号に変換して出力したいとき。

メモ

- ▼ 本機の「DVD/CD デジタル光出力」端子を使って外部機器と接続するときに必要な設定です。ここでの設定は(DVD-Video) を本機の MD に録音するときも有効になります。
- ▼ **DVD-AUDIO SACD** はデジタル出力しません。

映像出力

設定項目

テレビ画面

お使いのテレビに合わせてテレビ画面 の縦横比を設定します。

設定内容

......

- ●4:3(レターボックス): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとき。
- ○4:3 (パンスキャン): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして 4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいとき。この設定はディスクが対応していないとできません。
- ○16:9: ワイド(16:9) テレビと接続したとき。

お使いのテレビが従来 サイズ(4:3)のとき		お使いのテレビがワイド テレビ(16:9)のとき	
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像		

* 画面の比率(アスペクト比)の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケットなどで確認してください。


D2 映像出力

D1/D2映像端子に出力される映像をインターレースかプログレッシブに設定します。

- ○プログレッシブ:プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたはプロジェクターのとき。
- ●インターレース:プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまたはプロジェクターのとき。
 - → [プログレッシブ]を選択して決定を押すと確認の画面が出ます。変更を行う場合は、決定ボタンを押してください。変更しない場合は、その他のボタンを押してください。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を切り換えるとき、映像が乱れることがあります。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を再生中に切り換えることはできません。ディスクを 停止させてから切り換えてください。

注意

◆ プログレッシブ入力に対応していないテレビとD映像接続(11ページ)しているときは、「プ ログレッシブ]を選択しないでください。正常な映像が出力されません。選択してしまったと きは、下記の方法で[インターレース]に切り換えてください。



- 本機を待機(スタンバイ)状態にします
 - 電源が入っているときは、本体のOSTANDBY/ON ボタンを押します。
- 本体の■ボタンを8秒間押し続けます

以下のように表示されます。

Mem. Clr. ? =

本体の |◀◀ または ▶▶| ボタンのどちらかを押します 3.

以下のように表示されます。

Interlace ?:

- 本体の DVD▶/II ボタンを押します 4
 - 電源がオンになり、映像出力が[インターレース]になります。
 - 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換性が取れていないため、画像に 乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機の出力 をインターレースに切り換えてください。また、当社のプログレッシブ対応テレビと本機 との互換性についてご質問のある場合は当社のカスタマーサポートセンターへお問い合わ せください(裏表紙)。

* 本機と互換性が取れている当社のプログレッシブ対応テレビ(プラズマディスプレイ) PDP-505HDL, PDP-505HDS, PDP-435HDL, PDP-435HDS, PDP-435SX, PDP-615PRO、PDP-434BX、PDP-434TX、PDP-434HD、PDP-502HD、PDP-503HD, PDP-504HD, PDP-433HD-U, PDP-433HD-S, PDP-434HD-W, PDP-504HD-W, PDP-503PRO, PDP-A503HD, PDP-A433HD-U, PDP-A433HD-S. PDI-30HD

言語

設定項目

音声言語

DVD ビデオの音声言語を変更します。

設定内容

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- ●日本語:日本語にするとき。
- ○英語:英語にするとき。
- ○その他の言語: 136 言語の中から任意の音声を 選びます。(93ページ)
 - ▼ ディスクによっては、ディスクで決められている音声の言語になることがあります。
 - ▼ ディスクによっては、音声の言語をディスク メニューで選択するようになっています。こ のときは、リモコンの**DVDメニューボタン**を 押してディスクメニューを表示させてから音 声の言語を選択してください。

字幕言語

DVDビデオの字幕言語を変更します。

- ●日本語:日本語にするとき。
- ○英語: 英語にするとき。
- ○その他の言語: 136 言語の中から任意の字幕を 選びます。(93ページ)
 - ▼ ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕が表示されることがあります。
 - ▼ ディスクによっては、字幕の言語をディスク メニューを使用して選択するようになってい ます。このときは、リモコンのDVDメニュー ボタンを押してディスクメニューを表示させ てから字幕の言語を選択してください。

DVD メニュー言語

DVDビデオのディスクメニューに表示 する言語を変更します。

- ●字幕言語に連動:[字幕言語]で選択されている言語でメニュー画面を表示するとき。
- ○日本語:日本語でメニュー画面を表示するとき。
- ○英語:英語でメニュー画面を表示するとき。
- ○その他の言語: 136 言語の中から任意の言語を 選びます。(93ページ)

字幕表示

DVD ビデオの字幕を表示する / しない を設定します。

- **●オン**:字幕を表示するとき。
- ○オフ:字幕を表示しないとき。ただし、DVD ビデオの中には強制的に字幕を表示するディスクもあります。

●:お買い上げ時の設定

表示

設定項目 画面表示言語

テレビ画面の操作表示言語を設定します。

設定内容

●日本語:操作表示言語を日本語にするとき。

 \bigcirc English : 操作表示言語を英語にするとき。

アングルマーク表示

アングルマーク ($\stackrel{\frown}{\square}$ 1) を表示する / しないを設定します。

●オン: テレビ画面に²⁰マークを表示するとき。

 \bigcirc **オフ**: テレビ画面に $^{\bigcirc}$ 4マークを表示しないとき。

オプション

設定項目

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを小さくしておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。

設定内容

- ◆暗証番号
- ◆レベル変更
- ◆国/地区コード
- ⇒ 暗証番号を登録するには
- ①[暗証番号]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ▼ 暗証番号はメモしておくことをお勧めします。
- ▼ 暗証番号を忘れてしまったときは、本機を初期化して、再度設定してください(120ページ)。
- ▼ ディスクによっては、視聴制限されたシーン だけをとばして再生するものもあります。詳 しくはディスクに添付されている操作方法を ご覧ください。
- ▼ 視聴制限されたディスクを再生すると、暗証 番号の入力を求める画面が表示されることが あります。このときは、暗証番号を入力しない と再生することができません。

⇒ 暗証番号を変更するには

......

- ①[暗証番号変更]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗 証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ③数字(0~9)ボタンで新しい暗証番号を入力 して、決定ボタンを押します
- ⇒ レベルを変更するには
- ①[レベル変更]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力 して、決定ボタンを押します
- ③ レベルを選んでから、決定ボタンを押します
- → 国/地区コードを変更するには 国/地区コード表(94ページ)を見ながら操作してください。
- ①[国コード]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗 証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ③数字(0~9) ボタンで[コード]、または ↑ ↓ で[国/地区コード表]を入力してから、決定ボタンを押します
- ▼ 国/地区コードを変更したときは、ディスクを 一度取り出してください。再度ディスクを セットすると変更が有効になります。

DVD 再生方式

DVD-Video と**DVD-AUDIO** が 1 枚に収録 されているディスクを再生するとき、 どちらを再生するかを設定します。

- ●DVDオーディオ: DVD-AUDIO (オーディオゾーン) を再生するとき。
- DVD ビデオ: DVD-Video (ビデオゾーン) を再 生するとき。
- ▼ [DVD ビデオ] を選択していても、本体の DVD/CD *** ボタン**を押したり、電源を切る と、[DVDオーディオ]に戻ります。

SACD 再生

SACD は、2チャンネルと5.1チャンネルのエリアが別々になっています。 ハイブリッドSACDはSACD層とCD 層の2層構造になっています。ここでは SACD の再生するエリアを切り 換えます。


- **2ch エリア**: 2ch エリアを再生するとき。
- **○マルチ ch エリア**: マルチ ch エリアを再生する とき。
- CD エリア: CD 層を再生するとき。

DivX VOD

DivX VOD フォーマットで記録されたファイルを本機で再生する場合、そのDivX VOD ファイルの配信先に対して本機の登録コードが必要な場合があります。その場合は、Displayで確認した登録コードをお使いください。

Display

- ⇒DivX VOD 登録コードを確認するには
- ①[DivX VOD]を選択し、⇒ ボタンを押します。
- ②[Display]を選択して決定ボタンを押します。



- ▼ DivX VOD フォーマットで記録されたファイルはDRMコピープロテクションがかかっており、 登録されたプレーヤーでのみ再生することができます。
- ▼ 本機の登録コードが承認されていないDivX VOD ファイルを再生すると「Authorization Error」と表示され再生することができません。

注意

◆ DivX VOD ファイルには視聴回数が設定されているものがあります。そのような DivX VOD ファイルを本機で再生すると残りの視聴回数が OSD 画面に表示されます。残りの視聴回数が O のファイルを本機が読み込むと 「Rental Expired」と表示され再生することができません。また、視聴回数の設定されていない DivX VOD ファイルについては、OSD 画面には残りの視聴回数は表示されず、何度でも再生することができます。

言語の設定で [その他の言語] を選んだとき

言語コード表(94ページ)にある 136 言語の中から選ぶことができます。DVD に収録されていない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。



- [その他の言語]を選択して、決定ボタンを押します
- **2** ↑ ↓ ← ⇒ ボタンまたは数字ボタンを使って[言語表]または[コード] を選んでから、決定ボタンを押します

言語によってはコード番号しか表示されないものもあります。詳しくは言語

4 5 6 7 8 9 0

コード表 (94ページ) をご覧ください。

DVDの初期設定 10

言語コード表

言語名(言語コード). 入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de). 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi). 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et). 0520 Basque (eu). 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (qd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (qu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi). 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Ouechua (gu). 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl). 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so). 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr). 1918 Siswati (ss). 1919 Sesotho (st). 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk). 2111 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), **2215** Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu). 2621

国/地区コード表

国名/地区名.入力コード.国/地区コード

アメリカ. 2119, us アルゼンチン. **0118**, ar イギリス, 0702, ab イタリア. 0920, it インド, 0914, in インドネシア. 0904, id オーストラリア. 0121, au オーストリア. 0120, at オランダ. 1412, nl カナダ. 0301, ca 韓国. 1118, kr シンガポール. 1907, sq

スイス. 0308, ch スウェーデン. 1905, se スペイン, 0519, es タイ. 2008, th 台湾. 2023, tw 中国, 0314, cn チリ, 0312, cl デンマーク. 0411, dk ドイツ. 0405, de 日本, 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz

ノルウェー, 1415, no

パキスタン. **1611**, pk フィリピン, **1608, ph** フィンランド, 0609, fi ブラジル, **0218, br** フランス, 0618, fr ベルギー, **0205, be** ポルトガル, **1620, pt** 香港, 0811, hk マレーシア. 1325. mv メキシコ. 1324, mx ロシア, **1821, ru**

表示全体の明るさをかえる

部屋の明るさに応じて表示の明るさを、明るい 設定(Light)と暗い設定(Dark)に切り換え ることができます。ディマー機能といいます。 お買い上げ時は、明るい設定(Light)になって います。

MD メニュー/設定ボタン を押します



⇔ ⇒ で "Dimmer" を選ん でから、決定ボタンを押し ます

Dimmer

3.

⇔ ⇒ でお好みの明るさを 選びます





明るくするときは、"Light"を選 びます。

Light

暗くするときは、"Dark"を選びま す。

Dark

4

決定ボタンを押します



ボリュームの設定をかえる

最小音量値から最大音量値までのボリュームの 変化ステップ量が50ステップのノーマルモー ドと、80 ステップのファインモードとがあり ます。

お買い上げ時は、ノーマルモードになっていま す。ファインモードにすると、小さな音量のと きに微調整がしやすくなります。

雷源のボタンを押して、雷



源をオフにします

MD メニュー/設定ボタン を押します

⇔ で "Volume Mode"



を選んでから、決定ボタン を押します

Volume Mode

⇔ ⇒ でボリュームの設定 を選びます



ノーマルモードのときは、"Normal"を選びます。

Normal

ファインモードのときは、"Fine" を選びます。

Fine

決定ボタンを押します



この設定を変えると、ボリューム 値は、"MIN"にリセットされます。 ファインモードの設定時にボ リュームを操作すると表示窓に

Volume [F]

10

と表示されます。 (ボリューム 10 を設定した例) 95

11

時計の表示モードをかえる

時計の表示を、12時間表示と24時間表示とに切り換えることができます。お買い上げ時は、12時間表示になっています。

1. 電源

電源のボタンを押して、電源をオフにします



___ MD メニュー / 設定ボタン に、 を押します

3.

⇔で"Hour Format"を



選んでから、決定ボタンを 押します

Hour Format

4. ⇔ でお好きな表示を選 択します



12時間表示

12-Hour

24 時間表示

24-Hour

5. 決定ボタンを押します


本機には、外部機器の接続用の端子として、本体後面部にアナログ入出力端子と光デジタル出力端子があります。また、本体前面部にはアナログ入力端子と USB 入力端子があります。

本体前面部のFRONT IN端子 でアナログ接続する場合

ポータブルCDプレーヤーやMDプレーヤーなどのアナログ出力端子のある機器を、前面部のF. AUDIO 端子に接続することができます。F. AUDIO 端子に接続すると入力は自動で「F. Audio In」に切り換わります。

接続のしかた

本機のF. AUDIO端子と接続機器のアナログ出力端子やヘッドホン出力端子を、市販のステレオミニケーブルで接続します。 ポータブルCDブレーヤーなど



メモ

▼ 外部機器のヘッドホン出力端子と接続しているときは、外部機器の音量調節によって本機のスピーカーから聞こえる音量が変わります。

注意

◆ MD に録音しているときは、FRONT IN 端 子に接続しても入力は「F. Audio In」に切 り換わりません。

本体後面部のLINE端子で アナログ接続する場合


CD-R、MD、カセットデッキなどのアナログ入出力端子のある機器を、本機に接続することができます。接続した機器を本機で聞いたり、本機のMDで録音したりすることもできます。また、接続した機器で本機のMDなどの音声を録音することができます。

接続のしかた

本機のLINE (アナログ) 入力端子と接続機器のアナログ出力端子、本機のLINE (アナログ) 出力端子と接続機器のアナログ入力端子とを、それぞれ市販のオーディオコードで接続します。

詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

カセットデッキなどの機器



本機で聞くには

INPUT

INPUT ボタンを押して "Line" を選びます

押すたびに"Line"と"USB"と"F. Audio In"が切り換わります。


デジタル出力接続する場合

AV アンプと接続して、本機で再生している DVD の音声をマルチチャンネルサラウンドで 楽しんだり、CD-Rなどと接続して本機のCDを 録音したりすることができます。

接続のしかた

市販の光ファイバーケーブルで、本機の DVD/CD デジタル光出力端子と接続機器の光デジタル入力端子とを接続します。

詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



デジタル出力するには



DVD/CDボタンを押します

デジタル出力される音声は、

DVD-Video CD(R/RW)

WMA/MP3 DivX の再生音です。

Q Q&A

- Q : 外部接続したデジタル機器にデジタル録音ができない!
- → デジタル録音された CD-R/RW を、さらに別のデジタル機器に録音することはできません。(110ページ参照)
- → 本機では、MDの音声はデジタル出力 されません。本機で再生したMDを録 音する場合は、アナログ接続から録音 してください。
- → **DVD-AUDIO SACD** ではデジタル出力しません。

USB接続してパソコンと 組み合わせて使う

本機前面部のUSB端子とパソコンを接続することで、パソコンに記録されている音楽データを本機を通して再生することができます。USB接続できるパソコンのOSは「Windows® XP」、「Windows® 2000」、「Windows® Millennium Edition」、「Windows® 98」のいずれかです。これ以外の動作は保証しません。USBオーディオ再生するにはまず「ドライバーのインストール」を行います。ドライバーのインストールが完了したことを確認したあと、「USBオーディオを再生する」(100ページ)をご覧ください。

メモ

▼ パソコンによっては上記のOSがインストールされていても、動作が保証できない場合があります。


Microsoft および Windows は米国 Microsoft corporation の米国およびその他 の国における登録商標です。

ドライバーのインストール

本機のUSB端子を使ってパソコンの音楽を再生するためには、ドライバーをインストールする必要があります。ドライバーはOSに標準添付されているものを使い、インストールの手順はパソコンの指示に従って行います。一度ドライバーをインストールすれば次回からインストールする必要はありません。OSによってはOSのCD-ROMが必要になる場合がありますので、お手元にご用意ください。

1 本機のUSB端子とパソコンUSB 端子を接続します

市販のUSBケーブルをご使用ください。



? パソコンの電源を入れます

パソコンの OS が起動したあと、本機の USBポートを自動検出します。このとき 本機の電源はオフになっていても構いま せん。

3. OS の指示に従ってドライバーを インストールしていきます。

たとえば、「Windows® XP」をお使いの場合は、特に指示はなくすべて自動でインストールが行われますが、その他のOSをお使いの場合は、インストールの途中でダイアログボックスが表示されますので、その指示に従って操作していきます。ドライバーのインストールには数分かかります。

お使いのOSによっては、OSのCD-ROM が必要な場合があります。その場合は指 示に従ってCD-ROMを入れてください。

メモ

- ▼ USB ハブおよび USB 延長ケーブル経由で接続した場合の動作は保証しません。
- ▼ USB ドライバーのインストールをしている ときは、USB ケーブルを抜かないでくださ い。

ドライバーのインストールの確認

ドライバーのインストールが完了したあと、ドライバーが認識されているかどうかを確認します。

メモ


- ▼ 下記のパソコン操作については、一般的な操作方法を示しています。OS や設定によって操作や用語が異なる場合がありますので、ご了承ください。
- **1** 「スタート」メニューから「設定」 →「コントロールパネル」を選び クリックします

コントロールパネルの画面が表示されます。

- 2. 「システム」のアイコンをダブル クリックします
- 「ハードウェア」のタブをクリックして、「デバイスマネージャ」を 選びクリックします

「種類別に表示」が選択されていることを 確認します。

- 4. 「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ」の項目の中に 「USBオーディオデバイス」が認 識されていることを確認します
- 5. 「ヒューマンインターフェイスデバイス」の項目の中に「HID 準拠コンシューマ制御デバイス」および「USB ヒューマンインターフェイスデバイス」が認識されていることを確認します
- 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の項目の中に 「USB複合デバイス」が認識され ていることを確認します
- **4-6** 画面は Windows XPのものです。



メモ

▼ 上記のデバイスが認識されていない場合は、 USBケーブルを抜き差しして再度、デバイスドライバーがインストールされるか試してみてください。それでも認識されない場合は、パソコンを再起動してみてください。

USB オーディオを再生する

- **1.** パソコンの電源を入れます 正常に起動するまでお待ちくだ さい。
- 電源
 電源
 電源
 ボタンを押して、電

 源をオンにします
- 3. INPUTボタンを押して、入力を USB にします

USB

4 パソコン側で再生操作をします

本機に接続しているスピーカー からパソコンで再生している音 楽の音が出ます。

本機で音量を調節しますパソコンでの音量調節も必要です。



メモ

- パソコンから本機をコントロールしたり、本 機からパソコンをコントロールすることはで きません。
- USBオーディオ再生しているときは、本機の電源を切ったり、入力を切り換えたりしないでください。パソコンの誤動作の原因になることがあります。
- USBオーディオ再生中は、USBケーブルを 抜かないでください。USBケーブルを抜く ときはパソコンで再生中の音楽ソフトを閉じ てから抜いてください。
- パソコンのビーブ音はUSBオーディオ再生 していると本機のスピーカーからも出力され ます。ビーブ音を出したくないときはパソコ ン側で設定を行ってください。
- パソコンの使用環境によっては、音が途切れたり、ノイズが発生することがあります。
- 本機前面部のUSB端子に入力された音声信号はリアパネルのDVD/CDデジタル光出力からは出力されません。
- 再生中は他のアプリケーションを使用しないでください。ノイズが入ることがあります。
- 本機のUSB部分は、USBバスパワード動作 しています。よって、本機の電源がオフで も、パソコンの電源がオンの場合、パソコン は本機を認識しています。本機以外の音源を 使用したい場合は、必要に応じてパソコンの 音源の設定を変更してください。
- 本機からUSB経由でパソコンへ音を転送することはできません。

外部機器音声の歪みを減らす

本体後面部のLINE (アナログ) 入力や本体前面部のF. AUDIO入力に接続した機器を本機で聞くときに、歪んでいるように感じられる場合があります。これは入力信号が大きすぎることが考えられ、アッテネーター(減衰器)をオンにすると改善されることがあります。

設定すると表示部に"Line ATT" または"F. Audio In ATT. On" と表示します。

1 電源

電源のボタンを押して、電源をオフにします

2. MD メニュー/設定ボタン を押します



3

 ⇔ で設定したい入力を 選んで、決定ボタンを押します

後面部 LINE 入力を選んだとき

Line ATT.

前面部 LINE 入力を選んだとき

FA In ATT.

4. ⇔ で "ATT. 6dB" を選



"ATT. 6dB"、"ATT. Off"が切り 換わります。

5. 沖定ボタンを押します

外部機器を MD に録音する

MD にマニュアル操作で録音をします。

¶ 録音用MDをセットします



ラベルを上にしてMDの矢印の方向から入れます。途中から自動的に引き込まれます。

INPUTボタンを押して、録 --音する外部機器の再生の準 備をします

> 接続のしかたについては、97、 98ページを参照してください。

REC/STOP ボタンを押し ます

録音を開始します。 REC /STOP

4. 録音する機器の再生を開始 します

録音を途中で止めたいときは



REC/STOP ボタンを押します

REC /STOP

メモ

▼ この方法で録音するときに、LP2 または LP4モード(32ページ参照)に設定すると、 より長時間録音できます。

- 本機はDVDビデオフォーマットで記録された DVD-R ディスクを再生することができます。
- MP3/WMA/JPFGが記録された DVD-R を再生することはできません。
- ファイナライズしていないDVD-Rディスク を再生することはできません。

DVD-RW ディスクの再生について

- 本機は DVD ビデオフォーマット、または VRモードで記録されたDVD-RWディスク を再生することができます。
- 本機は再生専用機です。DVD-RWディスク に録画することはできません。
- MP3/WMA/JPEG が記録された DVD-RWを再生することはできません。
- ファイナライズしていない DVD ビデオ フォーマットの DVD-RW ディスクを再生 することはできません。
- DVD レコーダーで編集(シーン消去など)を した箇所を再生すると、そのつなぎ目で一 瞬映像が止まります。これは故障ではあり ません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧く ださい。また、DVDビデオフォーマット記 録、および VR モードでの記録については 113ページもあわせてご覧ください。 VRモードで記録できるディスクは DVD-RW だけです。また、VR モードで記録さ れた DVD-RW を本機にセットすると 「DVD-RW」と表示されます。

CD-R/CD-RW ディスクの 再生について

- 本機は音楽 CD フォーマット、ビデオ CD フォーマット、MP3やWMAの音楽データ、 または JPEG の静止画像が記録された CD-R/CD-RW ディスクを再生することができ ます。ただし、ディスクによっては「再生で きない」、「ノイズが出る」、または「音が歪 むしなどが起きることがあります。
- 本機は再生専用機です。CD-R/CD-RWディ スクに録音することはできません。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

MP3 の再生について

- ISO9660 レベル 1/レベル 2の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- MPEG1 オーディオレイヤー3のサンプリ ング周波数 32kHz、44.1kHz、または 48kHzで記録されたファイルに対応してい ます。それ以外で記録されたファイルは「こ **のフォーマットは再生できません**]と表示さ れ、再生することができません。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) には対応していません(再生できる場 合、表示窓の時間表示が速くなったり、遅く なったりします)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がつい たMP3ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(114ページ)には対応 していません。マルチセッションディスクの ときは、最初のセッションのみ再生します。
- 1枚のディスクに最大299フォルダーま で、各フォルダーごとにフォルダーとトラッ クの数の合計で648まで認識・再生できま
- 音質的には、記録ビットレート128kbpsを 推奨します。

WMA の再生について

 外装箱に印刷された、Windows Media™ のロゴは、本機がWMAデータの再生に対応 していることを示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio」の 略で、米国 Microsoft Corporation によっ て開発された音声圧縮技術です。



- Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Player Ver.7, 7.1, Windows Media Player for Windows XP、またはWindows Media 9 Seriesを使用してエンコードすることができます。
- ISO9660 レベル 1/レベル2のCD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- サンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)、 またはロスレスエンコーディング(loss-less encoding) には対応していません。
- DRM コピープロテクト(保護)のかかった WMA ファイルは再生できません。
- 「.wma」、または「.WMA」という拡張子がついた WMA ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(114ページ)には対応していません。マルチセッションディスクのときは、最初のセッションのみ再生します。
- 1枚のディスクに最大299フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で648まで認識・再生できます。
- WMAファイルは、米国Microsoft Corporation の認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

JPEG の再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイル を保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。
- ISO9660 レベル 1/レベル2のCD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- 本機では、フジカラーCD、コダックピク チャーCD、またはCD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再 生することができます(記録方法などによっ て再生できないこともあります)。

- 総ピクセル数が3072×2048ピクセル以下のベースラインJPEGファイル、およびExif 2.2*(115ページ)に準拠したJPEGファイルの静止画再生に対応しています。
- 「.jpg」、または「.JPG」という拡張子がついた JPEG ファイルの静止画像を表示することができます。
- フォルダー名、ファイル名のアルファベット順に、1枚のディスクに最大299フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で648まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、ファイルが認識・再生できない場合があります。
- プログレッシブJPEGには対応していません。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再 生に時間がかかることがあります。
- ** デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)Ver2.2、JEIDA-49-1998 (社)電子情報技術産業協会 JEITA

DivX の再生について

- 本機は DivX® に正式認証された製品です。
- DivXとはDivXNetworks, Inc.のDivX®ビデオコーディング方式によるデジタルビデオ圧縮技術です。
- 本機では CD-R/RW/ROM ディスクに記録 されたDivXファイルを再生することができ ます。
- DivX ファイルは DVD ビデオのようにファイルを「タイトル」と呼びます。 DivX ファイルはタイトルのアルファベット順に再生されますので、CD-R/RWに記録する際はタイトル名のつけ方にご注意ください。
- DivX® 規格に準拠した DivX® 5、 DivX® 4、 DivX® 3、 DivX® VODビデオフォーマット(コンテンツ)を本機で再生することができます。
- 「.avi」または「.divx」という拡張子がついたDivXファイルのみ再生することができます。「.avi」という拡張子はMPEG4に準拠していますが、MPEG4の中でもDivXファイルでない場合があります。その場合は本機では再生することができませんのでご注意ください。
- DivX、DivX Certified、およびそれらの関連ロゴはDivXNetworks, Inc.の登録商標であり、ライセンス契約に基づく使用許可を受けています。

13

注意

- ◆ レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD-RW ディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります (原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレー ヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- ◆ パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- ◆ パケットライト方式で記録されたディスクは 再生できません。
- ◆ ファイナライズしていない DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。
- ◆ 詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取り扱い については、ディスクの使用上の注意をご覧 ください。

タイトルとチャプターについて

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています(DVDビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません)。DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つ

DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つの映画が1つのタイトルに対応し、複数のチャプターで構成されています。また、カラオケソフトのように1曲が1タイトルとなっているディスクもありますし、このような区切りになっていないディスクもあります。









トラックについて

CDやビデオCDでは、ディスクをトラックという単位で分けています (一般的には、1 曲が 1 つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります)。

DVD オーディオのグループ とトラックについて


ディスクをグループという単位で分け、さらにグループをトラックという単位で分けています。一般的には1曲が1つのトラックに対応しています。また、さらにトラックがインデックスという単位で分けられているディスクもあります。DVDビデオのようにメニューや映像などが収録されているディスクもあります。

ビデオ CD/SACD/CD のトラックについて

ディスクをトラックという単位で分けています。一般的には1曲が1つのトラックに対応しています。また、さらにトラックがインデックスという単位で分けられているディスクもあります。

WMA/MP3/JPEG について

WMA/MP3のフォルダー/トラックの名前や、JPEGのフォルダー/ファイルの名前を表示することができます(半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力されているフォルダー/トラック/ファイルの名前は[F_001]/[T_001]/[FL_001]のように表示されることがあります。



DVD/CD ディスクの取り扱いかた

保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日 光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避 けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みく ださい。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生ができなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。





特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形など)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。




レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、「保証とアフターサービス」(123ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。 これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとるこ とができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。 ここでは、DVD ビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



① ディスクに記録されている**音声の数と種類・音声トラック方式**を示しています(音声の切り換え は、50ページをご覧ください)。

上記の場合本機では、英語・日本語共に通常のステレオ音声として再生しますが、ドルビーデジ タル対応のアンプをデジタル音声出力につないでいるときには、英語の場合はドルビーサラウン ドで、日本語の場合は51chサラウンドで再生されます。

- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面 サイズの映像の左右が圧縮されて記録されており、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせ ておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(88ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています(字幕の切り換えは、49 ページをご覧ください)。

DVD ビデオでは最大32種類の字幕を記録することができます。

④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が 設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含 まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号 は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が 可能です。

その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVD ビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することが できます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽 しむことができます(50ページ)。

メモ

▼ [DVD-Video] の音声タイプは、「ドルビーデジタル |、「DTS |、「リニア PCM | の3つが現在主流 となっています。(113~115ページの用語解説を参照)

その他 **13 MDの取り扱いかた**

- ・ディスクに直接触れないでください。
- ・シャッターを無理に開けるとこわれます。
- 分解しないでください。



右記マークのディスクを お使いください。



MDとは

- 直径 64mm のディスクをカートリッジに収めたもので、ホコリに強く、キズも付きにくいなど CD に比べ取り扱いが簡単です。
- 録音や再生はデジタル方式ですので、CDに 迫る高音質を再現します。また、テープのよ うにからんだり、伸びたりすることがなく、 音質も劣化せず耐久性に優れています。

MD の種類について

再生専用と録音・再生用があります。

■再生専用 MD (録音はできません)
CD と同じ光ディスクを使っています。



_.シャッターが裏面にあります

■録音・再生用 MD

光磁気ディスクを使っているので、繰り返し 録音することができます。



シャッターが両面にあります

保管

- ケースに入れて保管してください。
- 次のようなところには保管しないでください。
 - -高温多湿の場所
 - 直射日光が当たる場所
 - -砂やホコリの入りやすい場所

カートリッジのお手入れ

乾いた布でホコリや汚れを軽く拭き取ってく ださい。

ラベルの貼り付けについて

以下のことをお守りください。正しく貼られていない場合、MDが取り出せなくなります。

- 指定の場所(エリア内)に貼ってください。
- 重ねて貼り付けないでください。
- ラベルが浮いたり、めくれたりしたら新 しいラベルに貼り替えてください。



録音した MD を誤消 去しないために

側面にある誤消去防止 つまみを開けると録音 できなくなります。



再び録音や編集をした いときは、つまみを閉 じます。



TOC(トック)が記録されています

曲や音声と共に、曲番・曲名や録音場所など、曲を認識するための情報として(TOC:Table of Contents)が記録されています。

したがって、再生や編集をするときには、曲番・曲名や録音場所など、曲を認識するための情報として TOC を手がかりに動作しています。ですからMDで曲の録音をしたり編集作業をした場合は、TOC 情報もディスクに記録しますし、TOC 情報を書き換えたりもしています。

MD 録音とテープ録音の違い

- MD は片面だけの録音です。
- 録音できる場所を自動的に探して録音します。
- 録音の前に録音できる残り時間が確認できます。

TOC を記録するときの注意

TOCの記録中に電源コードを抜いたり、本体に 衝撃を与えないでください。TOCが正しく記録 されず、正しく再生できない場合があります。

TOC 記録中は、以下の表示をします。

TOC Write

TOC はいつ MD に記録される?

- MD▲ ボタンを押したとき
- 電源を切ってスタンバイ状態になるとき
- 録音を停止したとき
- •編集後に再生を停止したとき

録音中に停電すると

MDへの録音中に、電源スイッチを切ったり電源コンセントが抜けたり停電があった場合は、その時の録音内容はすべて消えてしまうことがあります。

すでに録音しているMDに追加して録音していた場合は、追加していた部分が消えてしまいます。

MD に録音できない場合

- 再生専用MD (市販の音楽ソフト) に録音し ようとしたとき
- MDが誤消去防止状態になっているとき
- MDの録音可能時間が残っていないとき
- "Disc Full" が表示されたとき
- TOC が異常のとき

LP2、LP4録音について

本機でLP2、LP4モードで録音した曲は、MDLP対応機器以外では再生できません。 LP4モードでの録音は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を可能にしているので、ごくまれに雑音が録音される可能性があります。


音質を重視する録音をする場合は、通常のステレオ録音か、LP2モードでの録音をお勧めします。

曲番号について

MDに曲や音声を録音すると、自動的に曲番号がつけられます。追加録音したときは、順に曲番号が大きくなります。

CD をデジタル録音したとき

CDなどについている曲番号と同じ所に、1曲ごとの曲番号が自動的につきます。ただし4秒以下の曲がある場合などは、CDの曲番号と録音したMDの曲番号が一致しないことがあります。




FM・AM 放送を録音したとき

1回の録音内容を1曲として曲番号がつきます。

FM・AM 放送以外のアナログ録音 のとき

2 秒以上の無音部分があると曲間と判断し、次に音が入力されたときに、曲番号が自動的につきます(オートマーク機能)。



 信号に雑音があるときなど、録音する内容に よっては、正しい位置に曲番号がつかないこともあります。

アナログ録音した MD からデジタル 録音したとき

MDなどについている曲番号と同じところに 1 曲ごとの曲番号が自動的につきます。ただし、2 秒以下の曲があるときなどは、録音もとの MD と録音した MDの曲番号が一致しないことがあります。

デジタルコピーに関するご注意

デジタルオーディオ(CD、MD、CD-R、衛星 デジタル音楽放送など)では、音声信号をデジ タル信号でやり取りすることができます。

アナログ信号と違いデジタル信号でのやり取りでは、音楽を劣化の少ない状態で録音することが可能なために、音楽ソフトの著作権を保護するコピー規制が必要となりました。

それが、シリアルコピーマネージメントシステム(Serial Copy Management System)で、デジタル信号による録音を「何世代まで」と規制している方式です。概要は、以下のとおりです。

- デジタル録音されたものを、さらに別のデジタル録音機器 (MDやCD-R) へデジタル録音することはできない。
- 2 アナログ録音されたものは、別のデジタル録音機器 (MDやCD-R) へ 1 度だ けデジタル録音することができる。

注 意

◆ アナログ録音をする場合は、シリアルコピー マネージメントシステム(SCMS)は関係あり ません。

CD(CD-R/CD-RW)の アナログ録音とデジタル録音 を切り換える

CD(CD-R/CD-RW)からMDへ録音する場合、 デジタル録音とアナログ録音とを切り換える ことができます。たとえば、CD-Rからの録音 で "Can't REC" と表示が出て録音できない場 合は、アナログ録音に切り換えてから録音し ます。

CD(CD-R/CD-RW)を セットします

CD(CD-R/CD-RW)以外のディ スクをセットすると、アナログ録 音固定となり操作することでき ません。

2. CDが再生中のときは、■ボ タンを押します

MD メニュー/設定ボタン 3. を押します




⇔ ⇒ で "Input Sel." を選 4 んでから、決定ボタンを押 します

Input Sel.

5. ⇔を押して、デジタルか アナログかを選びます







アナログ録音

Analog

6. 決定ボタンを押します



アナログ録音に設定すると、表示 部から "DIGITAL" が消灯しま す。

MD のシステム上の制約

MDは従来のカセットテープや DAT とは異なる方式で録音されます。そのため、録音方法や編集のしかたによって、次のような症状が出ることがあります。

これらは、システム上の制約によるものですので、故障ではありません。

症状	システム上の制約		
MDの最大録音時間になっていないの に "Disc Full" が表示されることがあ る。	MDでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。何度も部分的に消去して録音したり、編集をくり返したりすると、曲数が最大(255曲)になっていなくても、TOCの情報がいっぱいになるので、録音できなくなります。(このようなMDは、不要なトラックを消去するか全曲イレース機能を行えば、使用できます。) ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音できなくなるため録音時間が少なくなります。		
短い曲を何曲消しても録音の残り時間 が増えないことがある。	録音残り時間を表示するとき、12秒以下(通常のステレオ録音で録音時)の短い曲などは曲として数えられないことがあるためです。		
MDに録音した時間と録音の残り時間の合計が最大録音時間と一致しないことがある。	通常は、1クラスタ(通常のステレオ録音で約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。また、MDにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。		
残り再生時間や総再生時間が、実際の 再生時間と一致しないことがある。	計算処理の制約により、誤差が生じる場合があります。		
編集で曲と曲とをつなげないことがある。	録音・編集をくり返して行ったMDでは、コンバイン 機能を使えないことがあります。		
録音された曲を早戻し/早送りすると、 音がとぎれることがある。	録音・編集をくり返して行ったMDでは、早戻し/早 送り中に音がとぎれることがあります。		

アスペクト比

テレビ画面の構と縦の比率をいいます。従来サ イズのテレビでは4:3ですが、ハイビジョン テレビやワイドテレビは16:9の比率となって います。臨場感あふれる映像が楽しめるように なっています。

インターレース(飛び越し走査)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きま す。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像 を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの 走査方式として採用されています。通常、解像 度の数字の後ろに「ilを付けて(525iなど)表記 します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコー ドで伝送できるようにした信号です。ただし、 入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号 (C)を分離しなければなりません。この輝度信号 (Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の 良さが決まります。

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制 限のレベル(大小)が設けられたものがありま す。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本 機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を 入力しない限り再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録され ている音声レベルの最大値と最小値の差異のこ とです。ダイナミックレンジは、デシベル (dB) 単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の 信号レベルが下がります。これにより、破裂音 のような強い音声信号が低減される一方、人の 声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞 こえるようになります。

ドルビーデジタル *7

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルや ステレオで記録されているソフトもあれば、現 在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記 録されているソフトもあります。ドルビーデジ タル (5.1ch サラウンド) で記録されているソ フトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれ のシーンに合った音声が記録されていて、サブ ウーファーから出力される低音も記録されてい るソフトのことをいいます。

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造 されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号 はドルビーラボラトリーズの商標です。

VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録 映像、および音声信号を DVD-RW レコーダー で DVD-RW ディスクの不特定な位置に即時書 き込み*することをいいます。(*即時書き込み =パソコンでは、入力されたデータをすぐに ハードディスク(リムーバブルメディア)に書き 込まず、一度メモリーに記憶します。そのあと、 CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに 書き込みます。これに対して、データが入力さ れた順にハードディスクに書き込んでいくこと を即時書き込みといいます。)

パイオニアの DVD レコーダーではこれを VR モード記録といいます。VRモードには、標準な 画質で録画するモードと画質、および録画時間 を自由に設定して録画するモードがあります。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCD(バージョン2.0)に記録されている、 再生をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオCDに記録されているメニュー画面 を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能 のあるディスクの再生が楽しめます。また、高/標 準解像度の静止画も楽しむことができます。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描き ます。特に静止画の文字やグラフィックス、横 線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい 画像を楽しめます。通常、解像度の数字の後ろ に「p」を付けて(525pなど)表記します。

ボーナスグループ

DVD オーディオでは、4 桁の番号(キーナン バー)を入力することによってアクセス可能とな る、「ボーナスグループ」とよばれるグループが 存在するディスクがあります。ボーナスグルー プを再生しようとすると入力画面が自動的に現 れるので、ディスクのパッケージやディスク ジャケットに示してあるキーナンバーを入力す ると再生が開始されます。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っていますので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはできません。DVDビデオには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

マルチ音声言語

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

リージョン No. 🕲 🚇

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域でとに地域番号(リージョン No.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョンNo.は「2」です(本体後面部に表記されています)。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオの場合によく使われます。48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。

D端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装

備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

DivX

DivX とは DivXNetworks, Inc. の DivX® ビデオコーディング方式によるデジタルビデオ圧縮技術です。「.avi」または「.divx」という拡張子のついたファイルをDivXファイルとよびます。

DRM コピープロテクト

DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限するなどの機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

DTS

DTS とはデジタルシアターシステム (Digital Theater Systems) の略で、5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。これは最新のサラウンド方式で、DVDビデオのオプション音声タイプとして認められています。

*² "DTS"、及び "DTS 2.0+ Digital Out" は米国 Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。 米国 Digital Theater Systems, Inc. の実施権に 基づき製造されています。

DVD オーディオ / ビデオの静止画

DVDには、音声や動画だけでなく静止画が入っている場合があります。DVDオーディオの静止画には2種類あります。

スライドショーは、ディスクの設定に従って自動的に静止画が切り換わります。

ブラウザブル静止画は、プレーヤーの操作で好きな静止画を選択して再生することができます。また、ブラウザブル静止画では、その静止画の番号「ページ」を指定して見たい静止画を探すこともできます。なお、DVDビデオの静止画はスライドショーのみです。

DVD ビデオフォーマット記録

パイオニアの DVD レコーダーではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、

高画質で録画するモードと、長時間で録画する モードがあります。

Exif

Exchangeable Image File Formatの略でエグジフと読みます。富士写真フイルムが開発したデジタルスチルーカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

F-Disc (エフディスク)

8mm フィルムで撮った映像を DVD ディスク に記録したものです。

お問い合わせ先:

(株) フジカラーサービスコンシューマーフォト部電話: 03-5571-5333

JPEG

JPEG とは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子が付きます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんど JPEG 形式で保存されています。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」または「.MP3」という拡張子の付いたファイルを MP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

MPEG

Moving Picture Experts Group の略でエム ペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVDの映像やビデオCDの映像/音声は、この方式で記録されています。DVDの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

SACD

CD の規格をベースに、より多くのデータが記録された高音質ピュアオーディオ規格です。

SACDには 1 層ディスク、2 層ディスクとハイブリッドディスクの3種類があります。ハイブリッドディスクは、SACDとCDの両方の構造を持ちあわせています。

S1 映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の入ったS映像信号です。

S2 映像出力

S1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。 S2対応のワイドテレビでは、適切な映像モードに自動的に切り換わります。

WMA

「Windows Media™ Audio」 の略で、米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMA データは、Windows Media Player Ver.8またはWindows Media Player for Windows XPを使用してエンコードすることができます。

Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。


3/2.1CH

3/2.1はディスクに記録されているチャンネル数を表しています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル[(1CH)]
- サラウンドチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- LFE*1チャンネル[1CH×0.1*2=0.1CH]
- *1 重低音強調効果の意
- *2 音声全体に対して低音が占める割合

テレビ画面には下記のように表示されます。



その他(13) 故障がな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。 また、本機以外の原因も考えられます。で使用のテレビなどもあわせてお調べください。下記の項 目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

症状	原因 / 対策	参照ページ
	すべてに共通	
音が出ない。	• 電源コードが外れています。電源コードを正しく接続	13
	してください。 ・ すべてのコードが完全に接続されていません。「本機の	10-14
	・ すべくのコートが元主に接続されていません。 本機の 接続を行う」を参照して、正しく接続してください。	10-14
. =		
音量を調節しても音	• ボリューム設定が "Fine" になっています。ボリュー	95
がなかなか小さくま たは大きくならない。	」 ム設定を"Normal"にしてください。	
たは人でくなりない。		
スピーカーからノイ	• 本機の近くで携帯電話を使用すると、ノイズが出るこ	
ズが出る。	とがあります。本機から離れてご使用ください。	
	DVD/CD 関係	
設定した内容が消え	 • 本機の電源が入っているとき、強制的に電源コードを	
ひたりた内谷が何んてしまった。	抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消	
C 0 0 57C	えてしまうことがあります。 電源コードは、必ず 0電源	
	ボタンを押して、表示窓の[See you!]表示が消えてか	
	ら抜いてください。特に他機器のACアウトレットに電源コードを接続しているときはご注意ください。接続	
	電源コードは、なるべく壁などのコンセントに接続す	
	ることをお勧めします。	
画面が止まり、本体	 • ■ボタンを押してから、もう一度再生してください。	
やリモコンのボタン		
操作を受け付けなく		
なってしまった。		
スピーカーから音が	ディスクが汚れていませんか?	
出ない。	• 一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をして	
	いませんか?	
	 • ディスクの記録方式の違いにより音量に差があります。	
DVDとCDで音量差 を感じる。	フィンクシロ域が12000年0月にひり日至に注が00万の9。	

症状	原因/対策	参照ページ
外部機器として接続 した AV アンプなど から音が出ない。	 本機の音声出力端子、または接続したAVアンプなどの音声入力端子に音声ケーブルが正しく差し込まれていますか?または、外れていませんか? オーディオ・ビデオコード(赤/白)のプラグや本機の音声出力端子、または接続したAVアンプなどの音声入力端子が汚れていたら拭いてください。 	97-98 97-98
	・ [デジタル音声モード]の設定により、音が出ないことがあります。	87
	 「リニア PCM出力]の設定が[ダウンサンプル オフ]になっていませんか?リニアPCM音声の96kHzデジタル出力を禁止しているディスクがあります。 接続したAVアンプなどの音量が最小になっていませんか? 	87
	 本機とDTS音声に対応していないアンプ、またはデコーダーをデジタル音声ケーブルで接続しているときは[DTS出力]の設定を[DTS>PCM]にしてください。ノイズが発生することがあります。 DTS音声対応アンプ、またはデコーダーと接続している。 	87 98
	るときは、アンプの設定、およびデジタル音声ケーブルが正しく接続しているか確認してください。	30
映像が映らない。	• プログレッシブ入力に対応していないテレビとD映像接続しているときに[プログレッシブ]を選択すると映像が正常に出力されません。[インターレース]に切り換えてください。	88-89
画面が縦または横に 伸びている。	• 接続したテレビに合わせて[テレビ画面]の設定をして ください。	88
DVD 再生中に画像 が乱れる、または暗 い。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っています。そのようなディスクを再生したとき、画像の一部に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。	
DVD映像をVTR に 録画したり、VTRを 通して再生すると再 生画面が乱れる。	 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガード に対応しています。ディスクによってはコピー禁止信 号が入っています。そのようなディスクをVTRを通して、またはVTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再生されません。 	11
本機をビデオ内蔵テ レ ビ に 接 続 し て DVD を再生すると 映像が乱れる。	ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの 働きにより正常に再生されないことがあります。詳し くは、お使いのテレビメーカーにお問い合わせくださ い。	
DVD-AUDIO のマルチ チャンネルソースを 再生するとセンター とサラウンドの音が	 ディスクによってはマルチチャンネルから2チャンネルへの変換を禁止しているものがあります。この場合、本機の出力にはフロントのみが出力され、センター、サラウンドの音を聞くことはできません。このような時 	

はステレオソースを選んでください。

聞こえない。

症状	原因 / 対策	参照ページ
録音ができない。	MD関係MDが誤消去防止状態になっています。誤消去防止ツマミを閉じてください。再生専用MD(市販の音楽ソフト)に録音しようとして	108
	いませんか。新しい録音用MDと交換してください。 • Disc Fullになっています。不要な曲を消去するか、新しい録音用MDと交換してください。	109
2倍速録音ができない。	• アナログ録音設定になっています。デジタル録音設定 に切り換えてください。	111
モノラルで録音され てしまう。	• モノラル長時間モードになっています。長時間録音 モードを通常のステレオ録音にしてください。	32
MDを入れても"No Disc"や"Error"が 表示される。	• ディスクにキズが付いています。新しい MD に交換してください。	
再生音がとぎれる。	• 振動の多い不安定な場所で使用していませんか?平らな安定した場所に移し変えてください。	122
	• 結露現象が起きています。 1 時間ほど放置してから使用してください。	122
録音したときに音が歪む。	 LINE入力信号が大きすぎます。入力アッテネーターを "ATT. 6dB" にしてください。 録音レベルが大きすぎます。デジタル録音レベルを小 さくしてください。 	102 57
録音したときに音が 小さい。	録音レベルが小さすぎます。デジタル録音レベルを大きくしてください。	57
	• 入力アッテネーターが "ATT. 6dB" になっています。 入力アッテネーターを "ATT. Off" にしてください。	102
グループ機能が使えない。	 グループディスクと認識されていません。または、グループ機能がない機器でディスク名を変更しています。 ディスク名を消去してグループを登録し直してください。 	70
本機でMDLP録音した MD が他の機器で 再生できない。	• 再生しようとしていた機器が、MDLP対応ではありません。MDLPで録音したMDは、MDLP対応機器で再生してください。	
2つの曲をつなぐこ と (コンバイン)が できない。	 デジタルとアナログで録音された曲をつなごうとしています。デジタル (アナログ) で録音された曲はデジタル (アナログ) 録音された曲どうしをつないでください。 	
	• MDLPで、違う録音モードで録音した曲どうしをつな ごうとしています。MDLPの同じ録音モードで録音し た曲どうしをつないでください。	32

症状	原因 / 対策	参照ページ
MD に録音時、表示 窓に" Protected DVD-A"と表示され 録音停止した。	• 録音禁止の曲です	
MD に録音時、表示窓に"Protected CD"と表示され録音 停止した。	• (DVD-AUDIO) を録音したCD-RからMDに録音しようとした場合、曲によって録音できないことがあります。	
放送が聞こえない、	放送関係 ・ アンテナが接続されていません。アンテナを正しく接	10, 12, 14
聞こえにくい。	 ・ アンテナが接続されていません。 アンテナを正して接続してください。 ・ アンテナの向き、位置が悪くなっています。アンテナの向きや位置を調整してください。 ・ 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していませんか?雑音を発生させる機器の使用をやめてください。 	12
放送がステレオなの にステレオにならな い。	 表示部の"○"(モノラルインジケーター)が点灯していませんか?FM放送の受信設定をAutoにして、"○"を消灯してください。 	35
	その他	
タイマーが作動しな い。 	• 現在時刻の設定がされていません。現在時刻を設定してください。	26
リモコンが効かない。	リモコンの電池がなくなっています。新しい電池にかえてください。	5
	• 電池のプラスとマイナスの向きを間違えてリモコンに 入れていませんか?正しく入れてください。	5
	・ 蛍光灯がリモコン受光部の近くにあります。蛍光灯を リモコン受光部から離してください。	20
テレビなどが誤動作する。	 ワイヤレスリモコン機能を持つテレビが、本機のリモコン信号により誤動作することがあります。本機と離して設置してご使用ください。 	
LINE に接続した機 器からの音が歪む。	接続した機器からの出力レベルが大きくなっています。 入力アッテネーターを "ATT. 6dB" にしてください。	102
タイマーインジケー ターが点滅して電源 が入らず、何の操作 もできない。	タイマーインジケーターが点滅しているときは、お近くのサービスステーションに連絡してください。	

[•] 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

ディスクテーブルの開閉が できないとき

[本体表示部]

Tray Lock

DVD/CD▲ ボタンを押したときに上記の表示 が出た場合、**DVD/CD▲ ボタン**を 8 秒以上押 して「Lock Off」を表示させると、ディスクテー ブルを開閉することができます。

設定した内容を、お買い上げ 時の状態に戻す(初期化)

のSTANDBY/ON ボタン を押して、電源をオフにし **OSTANDBY/ON**



ます

あらかじめディスクは取り出し ておきます。

本体の■ボタンを8秒間押 し続けます



以下のように表示されます。

CIr.?: Mem.

DVD/CD

本体の DVD/CD▶/II ボタ ンを押します。自動的に電 源がオンになり、設定した 内容がすべてお買い上げ時



の状態に戻ります

注 意

- ◆ 初期化すると、記憶していたすべてのメモ リーが同時に消去されます。初期化するとき は十分にご注意ください。
- ▶ HCMSメモリ(31ページ)は初期化されませ ん。

DVD の初期設定一覧

初期設定











視聴制限のお買い上げ時の設定は、暗証番号未 設定、レベル変更オフ、国/地区コードは日本 の設定となっています。

下の項目をチェックしても直らないとき、下記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

Can't REC ショックやディスクのキズで正しく録音 録音をやり直すか、MDを交換してきなかった。 CD-Rなど録音禁止処理されているCDを 録音禁止処理されていないCDI えてください。 WDに録音しようとした。 もう一度 操作した項目の注意でなどを見直してください。 MDが入っていない。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 Premasterd アイスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク、曲名または、グループ名がある。 ディスク名/曲名/グループ名がある。 ディスクにキズがついている。 WDをもう一度入れ直してくだい。 Protected MDが誤消去防止状態になっている。 WDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもの一度入れ直してくだい。 MDをもの一度入れ直してくだい。 MDをもの一度入れ直してくだい。 MDをもの一度入れ直してくだい。 MDをはいってから録音をやり直したい。 では、 MDを取りかえる。または、シースをしてから録音をやり直したい。 などもよれらいのがよう。 を書を切ってから再度電源を入がかっている。 アイスクのギズで正しく録音 できなかった。 Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示している とさはREC THISの操作はできません。 MDの録音か終了したあと、INFを接続しても自動的にF、AUDIOファンク・ションに切り換わりません。 がり換えてください。 MDの録音が終了したをと、INFを接続しても自動的にF、AUDIOファンク・切り換えてください。 MDの録音が終了したをと、INFを接続しても自動的にF、AUDIOファンク・切り換えてください。 MDの録音が終了したをと、INFをを接続しても自動的にF、AUDIOファンク・切り換えてください。 MDの録音が終了したをと、INFをでは	症状	意味	このようにしてください
Can't REC ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 CD-Rなど録音禁止処理されているCDを MDに録音しようとした。 Can't Edit 編集できない。 もう一度、操作した項目の注意: などを見直してください。 MDが入っていない。 MDを入ってください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDを中間 ディスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク名/曲名/グループ名である。 ディスク名/曲名/グループ名である。 ディスク名/曲名/グループ名である。 アイスクに申求がついている。 最前用MDと取りかえる。 を MDが誤消去防止状態になっている。 関消去防止状態をもとに戻す。 Disc Error ディスクにキズがついている。 での MDをもう一度入れ直してくだでいる でいる でいる でいる でいる。 MDをもう一度入れ直してくだでいる。 TOCRead Err がのいていない。 電源を切ってから録音をやり直にない。 MDが正しく働いていない。 電源を切ってから録音をやり直にない。 MDを取りかえる。 MDを取りかえる。 Retry Error ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 Can't REC THIS とはREC THISの操作はできません。 が少を押してください。 MDの録音中はF. AUDIOファンク ションに切り換わりません。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに終めている。 たまのようなディスクはMDに終めない。 Protected DVD-A できなかった。 たまのようなディスクはMDに終めていた。 たまのようなディスクはMDに終めていた。 たまのようなディスクはMDに終めていた。 を が見いためと、INF	ank Disc	音楽が何も記録されていない。	再生する時は、録音されたMDと取りか
できなかった。 CD-Rなど録音禁止処理されているCDを MDに録音しようとした。 Can't Edit 編集できない。 もう一度、操作した項目の注意でなどを見直してください。 MDが入っていない。 MDを入れてください。 MDを入れてください。 MDを入れてください。 MDをもう一度入れ直してくだい。 Premasterd ディスク、曲名、グルーブ名が100文字を超えている。 ディスク名/曲名/グループ名である。 ディスク名/曲名/グループ名でも表えている。 Premasterd MDが誤消去防止状態になっている。 設備されているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだであるでなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだであるではいったりがかかっている。 MDをもう一度入れ直してくだであるではいったりがかかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだである。 MDをもう一度入れ直してくだである。 MDをもう一度入れ直してくだである。 MDをもう一度入れ直してくだである。 MDを取りかえる。または、スレースをしてから録音をやり直でさい。 MDを取りかえる。 Aetry Error ショックやディスクの来びで正しく録音でもかり直すか、MDを交換しているとはREC THISの操作はできません。 MDの録音が終了したあと、INFを接続しても自動的に手、AUDIO端子に外部機器を接続しても自動的に手、AUDIOファンクションに切り換わりません。 D的換えてください。 Protected DVD-A			える。
CD-Rなど録音禁止処理されているCDを MDに録音しようとした。 Can't Edit 編集できない。 MDが入っていない。	an't REC	ショックやディスクのキズで正しく録音	録音をやり直すか、MDを交換してくだ
MDに録音しようとした。 えてください。		できなかった。	さい。
Recording MDが正しく問いていない。 おう一度、操作した項目の注意でなどを見直してください。 MDのデータが読めない。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 アィスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク名/曲名/グループ名が 3。 ディスク名/曲名/グループ名が 3。 ディスク名/曲名/グループ名が 3。 影音用MDと取りかえる。 を音用MDに録音や編集をしようとし た。 MDが誤消去防止状態になっている。 説満去防止状態をもとに戻す。 MDをもう一度入れ直してくだてのている。 記憶されているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだでのMDと取りかえる。または、クースをしてから録音をやり直さい。 MDをもう一度入れ直してくだい。 MDをもう一度入れ直してくだがのよい。 できなかった。 を当るトラックにライトプロテクトが MDを取りかえる。 MDを変換してきなかった。 ときはREC THIS をはおっている ときはREC THISの操作はできません。 MDの録音が終了したあと、INP ンを押してください。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに記述を表する MDの録音が終了したあと、INP ンを押してF、AUDIOファンクを押してください。 Protected DVD-A		CD-Rなど録音禁止処理されているCDを	録音禁止処理されていないCDに取りか
No Disc MDが入っていない。 MDを入れてください。 MDのデータが読めない。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 MDをもう一度入れ直してください。 アィスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク、曲名または、グループ名が100 文字を超えている。 ディスク名/曲名/グループ名が2文字を超えている。		MDに録音しようとした。	えてください。
No Disc MDが入っていない。 MDを入れてください。 MDのデータが読めない。 MDをもう一度入れ直してください。 MDに録音できる空きがない。 他の録音用MDと取りかえてくが でイスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク、曲名よたは、グループ名が100 文字を超えている。 ディスクも曲名/グループ名が る。 ディスク名/曲名/グループ名が る。 ディスク名/曲名/グループ名が る。 アイスクを囲えている。 Premasterd 再生専用MDに録音や編集をしようとし た。	an' t Edit	編集できない。	もう一度、操作した項目の注意文やメモ
MDのデータが読めない。 MDをもう一度入れ直してください。 MDに録音できる空きがない。 他の録音用MDと取りかえてくだされる。 ディスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク名/曲名/グループ名で表している。 アイスク名/曲名/グループ名で表している。 アイスクを囲れている。 第年専用MDに録音や編集をしようとした。 録音用MDと取りかえる。 がったりはできません。 MDが誤消去防止状態になっている。 説消去防止状態をもとに戻す。 MDをもう一度入れ直してくだであってなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだっている。 でんなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだってなかったり読めない。 できなかったり読めない。 電源を切ってから録音をやり直できなかった。 できなかった。 できなかった。 できなかった。 できなかった。 できなかった。 Can't REC THIS のディスクの残り時間を表示している ときはREC THISの操作はできません。 MDの録音が終了したあと、INPンを押してください。 MDの録音が終了したあと、INPンを押してください。 MDの録音が終了したあと、INPンを押してください。 MDの録音が終了したあと、INPンを押してください。 アrotected DVD-A できるできるできながから、 E記のようなディスクはMDに記述すると、INPンを押してください。 たまには全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに記述する を表示している がり換えてください。 Trotected DVD-A でまなが読みでは、INPンを押してください。 Trotected DVD-A できるできるできるできないがよっている が終了したあと、INPンを押してください。 Trotected DVD-A できるできるできるできるできるできない。 を表示している がり換えてください。 Trotected DVD-A できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで			などを見直してください。
Disc Full MDに録音できる空きがない。 他の録音用MDと取りかえてくれる。 ディスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク、曲名または、グループ名が100 文字を超えている。 アイスクを超えている。	o Disc	MDが入っていない。	MDを入れてください。
Name Full ディスク、曲名、グループ名の合計が 1700文字を超えている。 ディスク、曲名または、グループ名が100 文字を超えている。 アイスクを超えている。 場音用MDと取りかえる。 表		MDのデータが読めない。	MDをもう一度入れ直してください。
コアロの文字を超えている。 ディスク、曲名または、グループ名が100 文字を超えている。 アイスクを担えている。 同生専用MDに録音や編集をしようとした。 Protected MDが誤消去防止状態になっている。 Disc Error ディスクにキズがついている。 こに憶されているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 Mecha Error MDが正しく働いていない。 TRK. Protect 該当するトラックにライトプロテクトがかっている。 Retry Error ショックやディスクの孝で正しく録音できなかった。 Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているときはREC THISの操作はできません。 Recording MDの録音中はF. AUDIOオアンクションに切り換わりません。 Protected DVD-A TRK. Protect 左記のようなディスクはMDに記してください。 Recording MDの録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに記してください。 Protected DVD-A TRK. Protect ださい。 TREC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているとい。 TREC THIS CDの録音が終了したあと、INP ンを押してください。 TREC THIS を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 TREC THIS CD THI	sc Full	MDに録音できる空きがない。	他の録音用MDと取りかえてください。
ディスク、曲名または、グループ名が100 フィスク名/曲名/グループ名で表している。 Premasterd 再生専用MDに録音や編集をしようとし 録音用MDと取りかえる。た。 Protected MDが誤消去防止状態になっている。 誤消去防止状態をもとに戻す。 可なているではできなれているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだであってなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだであってなかったり読めない。 MDをもう一度入れ直してくだであってなかったり読めない。 できなかったのではある。 MDを取りかえる。または、スターのではではいるできなかった。 できなかった。 できなかった。 できなかった。 できなかった。 できなかった。 CDのディスクの残り時間を表示しているといるとはREC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているときはREC THISの操作はできません。 MDの録音が終了したあと、INPンを押してください。 MDの録音が終了したあと、INPンを押して、AUDIOファンクションに切り換わりません。 がり換えてください。 Protected DVD-A で記または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに続きない。 を記しますが表しますが表しますが表しますが表しますがある。 たまに切り換えてください。 Protected DVD-A できながありません。 たまにないますが表しますが表しますが表しますが表しますが表しますが表しますが表しますが表し	ame Full	ディスク、曲名、グループ名の合計が	ディスク名/曲名/グループ名を短くす
文字を超えている。 Premasterd 再生専用MDに録音や編集をしようとし 録音用MDと取りかえる。 た。 Protected MDが誤消去防止状態になっている。 誤消去防止状態をもとに戻す。 Disc Error ディスクにキズがついている。 MDをもう一度入れ直してくだ。 記憶されているTOC情報がMDの規格に 合ってなかったり読めない。		1700文字を超えている。	る。
Premasterd 再生専用MDに録音や編集をしようとし 録音用MDと取りかえる。 た。 Protected MDが誤消去防止状態になっている。 誤消去防止状態をもとに戻す。 Disc Error ディスクにキズがついている。 TOCRead Err 記憶されているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 他のMDと取りかえる。または、たしてなりでも録音をやり直とい。 Mecha Error MDが正しく働いていない。 電源を切ってから再度電源を入かかっている。 がかっている。 ショックやディスクのキズで正しく録音できなかった。 ときはREC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているとい。 他の表示に切り換えてから、REではREC THISの操作はできません。 がクンを押してください。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 かり換えてください。 Protected DVD-A で記または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに録		ディスク、曲名または、グループ名が100	ディスク名/曲名/グループ名を短くす
た。 Protected MDが誤消去防止状態になっている。 誤消去防止状態をもとに戻す。 Disc Error ディスクにキズがついている。 MDをもう一度入れ直してくだされているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 他のMDと取りかえる。または、プレースをしてから録音をやり直さい。 電源を切ってから再度電源を入れているトラックにライトプロテクトがかっている。 MDを取りかえる。 MDを取りかえる。 MDを取りかえる。 かかっている。 できなかった。 できなかった。 できなかった。 CDのディスクの残り時間を表示しているとはREC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているとはREC THISの操作はできません。 ボタンを押してください。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 「た記のようなディスクはMDに録		文字を超えている。	る。
Protected MDが誤消去防止状態になっている。 誤消去防止状態をもとに戻す。 Disc Error ディスクにキズがついている。 MDをもう一度入れ直してください。 記憶されているTOC情報がMDの規格に 合ってなかったり読めない。 セのMDと取りかえる。または、プレスをしてから録音をやり直さい。 電源を切ってから再度電源を入 MDを取りかえる。 かかっている。 できなかった。 対当するトラックにライトプロテクトが かかっている。 Petry Error ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 できなかった。 CDのディスクの残り時間を表示している ときはREC THISの操作はできません。 ボタンを押してください。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 「かり換えてください。 Protected DVD-A に対しては、	remasterd	再生専用MDに録音や編集をしようとし	録音用MDと取りかえる。
Disc Error アイスクにキズがついている。 TOCRead Err 記憶されているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 Mecha Error MDが正しく働いていない。 電源を切ってから再度電源を入れ直してください。 電源を切ってから再度電源を入かかっている。 かかっている。 ときなかった。 さい。 Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているときはREC THISの操作はできません。 MDの録音が終了したあと、INP ションに切り換わりません。 かり換えてください。 Protected DVD-A でまたは全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに録		た。	
TOCRead Err 記憶されているTOC情報がMDの規格に合ってなかったり読めない。 他のMDと取りかえる。または、ネレースをしてから録音をやり直しさい。 Mecha Error MDが正しく働いていない。 電源を切ってから再度電源を入MDを取りかえる。 かかっている。	rotected	MDが誤消去防止状態になっている。	誤消去防止状態をもとに戻す。
合ってなかったり読めない。 Dースをしてから録音をやり直しさい。 Mecha Error TRK. Protect ix 当するトラックにライトプロテクトが MDを取りかえる。 かかっている。 Retry Error ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示している ときはREC THISの操作はできません。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 Protected DVD-A の表示に切り換えている、INP ンを押してF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 Protected DVD-A 「た記のようなディスクはMDに記述のようなアイスを表述しません。 Dースをしているようなアイスを表述しません。 Dースをしているようなアイスのようなアイスクは、MDを取りません。 DースをしているようなアイスクはMDに記述しません。 DースをしているようなアイスクはMDに記述しません。 DースをしているようなアイスクはMDに記述しません。 Dースをしているようなアイスクは、MDを取りません。 EMP	sc Error	ディスクにキズがついている。	MDをもう一度入れ直してください。
Mecha Error TRK. Protect MDが正しく働いていない。 電源を切ってから再度電源を入 MDを取りかえる。 MDを取りかえる。 Retry Error ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示している ときはREC THISの操作はできません。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 を接続しても自動的にF. AUDIOファンク ションに切り換わりません。 Protected DVD-A の表示に切り換えてから、RE ボタンを押してください。 MDの録音が終了したあと、INP ンを押してF. AUDIOファンク ションに切り換わりません。 「た記のようなディスクはMDに記	OCRead Err	記憶されているTOC情報がMDの規格に	他のMDと取りかえる。または、オールイ
Mecha Error TRK. Protect MDが正しく働いていない。		合ってなかったり読めない。	レースをしてから録音をやり直してくだ
TRK. Protect 該当するトラックにライトプロテクトが かかっている。 Retry Error ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 はい。 CDのディスクの残り時間を表示している ときはREC THISの操作はできません。 ボタンを押してください。 MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 切り換えてください。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに録			さい。
かかっている。 Retry Error ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 CDのディスクの残り時間を表示している ときはREC THISの操作はできません。 MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 を接続しても自動的にF. AUDIOファンク ションに切り換わりません。 Protected DVD-A の表示に切り換えてから、RE ボタンを押してください。 MDの録音が終了したあと、INP ンを押してF. AUDIOファンク ションに切り換わりません。 「対り換えてください。 を記のようなディスクはMDに記	echa Error	MDが正しく働いていない。	電源を切ってから再度電源を入れる。
Retry Error ショックやディスクのキズで正しく録音 できなかった。 Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているときはREC THISの操作はできません。 他の表示に切り換えてから、REが多少を押してください。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 切り換えてください。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに	RK. Protect	該当するトラックにライトプロテクトが	MDを取りかえる。
できなかった。 さい。 Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示している ときはREC THISの操作はできません。 ボタンを押してください。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 MDの録音が終了したあと、INP を接続しても自動的にF. AUDIOファンク ションに切り換わりません。 切り換えてください。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに		1	
Can't REC THIS CDのディスクの残り時間を表示しているときはREC THISの操作はできません。ボタンを押してください。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて左記のようなディスクはMDに	etry Error	ショックやディスクのキズで正しく録音	録音をやり直すか、MDを交換してくだ
ときはREC THISの操作はできません。 ボタンを押してください。 Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 MDの録音が終了したあと、INP を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 切り換えてください。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに			
Recording MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器 MDの録音が終了したあと、INP を接続しても自動的にF. AUDIOファンク ションに切り換わりません。 切り換えてください。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに針	an't REC THIS	CDのディスクの残り時間を表示している	他の表示に切り換えてから、REC THIS
を接続しても自動的にF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 ンを押してF. AUDIOファンクションに切り換わりません。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに針			
ションに切り換わりません。 切り換えてください。 Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに針	ecording	MDの録音中はF. AUDIO端子に外部機器	MDの録音が終了したあと、INPUTボタ
Protected DVD-A 一部または全ての曲の録音が禁止されて 左記のようなディスクはMDに録		を接続しても自動的にF. AUDIOファンク	ンを押してF. AUDIOファンクションに
		ションに切り換わりません。	
いるDVDオーディオディスクをMDに録 ことができません。	rotected DVD-A	一部または全ての曲の録音が禁止されて	左記のようなディスクはMDに録音する
		いるDVDオーディオディスクをMDに録	ことができません。
音しようとした。		音しようとした。	
	rotected CD		左記のようなCD-Rは曲によっては録音
CD-RをMDに録音しようとした。 できないことがあります。		CD-RをMDに録音しようとした。	できないことがあります。

その他 13 使用上のを注意

設置する場所

- ●組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風涌しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに本体のOSTANDBY/ONボタン(またはリモコンのも電源ボタン)を押し、表示窓の[See You!]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- あ手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



結露について

● 冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、 ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販 売店に修理のご依頼ができない場合は、別添の 修理受付センターにご相談ください。

所在地、電話番号は裏表紙の「ご相談窓口・修 理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

116~119ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名:DVD/MDミニコンポーネントシステム
- 型番: X-HA7DV-W/-K
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

■ お願い:

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、 部分的な故障と思われる場合でもシステム全体 での動作確認が必要となるため、全機器をお持 ち込み願います。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、故障や事故防止のため電気 店またはお近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

13

その他 13 仕様

DVD/MD RECEIVER部

アンプ部
実用最大出力(JEITA4Ω) 25W+25W
FMチューナー部
受信周波数
76.0~90 MHz、TV1, 2, 3 ch音声 アンテナ
AMチューナー部
受信周波数522 kHz~1,629 kHz アンテナループアンテナ(付属)
DVDプレイヤー部
周波数特性 (音声)
映像出力:
出力レベル1 Vp-p(75Ω) 出力端子RCA端子
S映像出力: Y出力レベル1 Vp-p(75Ω)
C出力レベル
D1/D2映像出力: Y出力レベル1 Vp-p(75Ω) CB/PB, CB/PB出力レベル
0.7 Vp-p(75Ω) 出力端子D端子
ミニディスク部
記録方式 磁界変調オーバーライト式 再生方式 非接触光学式 サンプリング周波数 44.1 kHz
電源部
電源電圧 AC 100V, 50/60Hz 消費電力(電気用品安全法) 69W 待機時消費電力 0.065W
その他
外形寸法170×252×321.4 mm (幅)×(高さ)×(奥行)
本体質量5.7 kg

スピーカーシステム部

付属品

/D-T-
保証書 1
取扱説明書1
簡単ガイド1
FM 簡易アンテナ1
AM ループアンテナ1
リモートコントロールユニット(リモコン) 1
単3形乾電池 (AA/R6P)2
滑り止めパッド*1
電源コード1
ビデオコード1

- * スピーカー部と一緒に梱包されています。
- 仕様および外観は改良のため、予告なく変更 することがあります。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

なお、デジタル録音機器の価格には、著作権 法の定めにより、私的録音補償金が含まれ ています。

お問合わせ先:

社団法人 私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー11F 電話(03)5353-0336 FAX(03)5353-0337

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(例えば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内

でも有償修理を承ります。

ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特 許に基づく許諾製品です。

本機では、画面表示に NEC のフォント 「Font Avenue」を使用しています。 Font Avenue は NEC の登録商標です。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

その他 (13) サービスステーショシリスト

サービスステーションへの電話は、本取扱説明書の裏表紙の<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。)

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、<u>修理受付センターに</u>ご確 認ください。

北海道地区

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

札幌サービスセンターFAX 011-611-5694〒064-0822札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル旭川サービス認定店FAX 0166-55-7207〒070-0831旭川市旭町1条1丁目438-89帯広サービス認定店FAX 0155-23-7757〒080-0015帯広市西5条南28丁目1-1

東北地区

函館サービス認定店

受付月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

FAX 0138-40-6473 〒041-0811 函館市富岡町2-18-7

仙台サービスステーション FAX 022-375-4996 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈石田20 山形サービス認定店 FAX 023-615-1627 〒990-0023 山形市松波1-8-17 FAX 019-659-1895 〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1 盛岡サービスステーション 青森市勝田2-16-10 青森サービス認定店 八戸サービス認定店 FAX 0178-44-3351 〒031-0802 八戸市小中野4-3-34 秋田サービス認定店 FAX 018-869-7401 〒010-0802 秋田市外旭川字梶の目346-1 郡山サービスステーション 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル

関東・甲信越地区(1)

受付 月~ ± 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)

世田谷サービスステーション FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9 墨田サービスステーション FAX 03-3621-7610 〒130-0011 墨田区石原4-27-9中島にハイツ1F 城北サービスステーション FAX 03-3550-3625 〒175-0083 板橋区徳丸4-11-4 多摩サービスステーション FAX 042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町4-18-1エクセル立川1 F

関東・甲信越地区 (2)

受付月~金9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

新潟サービスステーション FAX 025-241-1879 〒950-0913 新潟市鐙1-5-23 佐渡サービス指定店 横山電機商会 FAX 0259-63-3400 〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1 FAX 043-207-2555 〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1椎の実ハイツ1F 千葉サービスセンター つくばサービス認定店 FAX 0298-58-1369 〒305-0045 つくば市梅園2-2-6 水戸サービス認定店 FAX 029-248-1306 〒310-0844 水戸市住吉町307-4 埼玉サービスセンター FAX 048-651-8030 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1 FAX 049-233-6581 〒350-0804 川越市下広谷1128-11 川越サービス認定店 宇都宮サービス認定店 FAX 028-657-5882 〒321-0912 宇都宮市石井町3373-1 FAX 0270-22-1859 群馬サービス認定店 T372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号 FAX 045-943-3788 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1ベルデュール茅ヶ崎 神奈川サービスセンター 横浜北サービス認定店 FAX 045-943-3155 〒224-0036 横浜市都筑区勝田南1-19-17 FAX 046-224-7724 〒243-0807 厚木市金田339-1金田コーポフロンテア201 厚木サービス認定店 三宅島サービス指定店 勝見電機 TEL 04994-6-1246 ₹100-1211 三宅村大字坪田 FAX 0263-48-2768 〒390-0852 松本市大字島立180-5 松本サービスステーション 長野サービス認定店 FAX 026-229-5250 〒380-0935 長野市中御所1-24 甲府サービス認定店 FAX 055-228-8003 〒400-0035 甲府市飯田4-9-14

中部地区

受付月~金9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く) **太字**の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	名古屋サービスセンター	FAX 052-532-1148	₹451-0063	名古屋市西区押切2-8-18
	津サービス認定店	FAX 059-213-6712	₹514-0821	津市垂水522-5
	岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	₹444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1大和ビレッジ B-1
	岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	〒500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
	静岡サービスステーション	FAX 054-237-5691	₹422-8034	静岡市高松1-6-5
	沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	₹410-0876	沼津市北今沢12-7
	浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	₹435-0042	浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
	金沢サービスステーション	FAX 076-269-4758	₹920-0362	金沢市古府1丁目178
	富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	₹939-8211	富山市二口町1-7-1
ı	福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	T910-0001	福井市大願寺3-5-9

関西地区

受付月~金9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

大阪サービスセンター	FAX 06-6310-9120	〒564-0052	吹田市広芝町5-8
大阪南サービス認定店	FAX 0722-75-2625	〒593-8322	堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
大阪北サービス認定店	FAX 06-6453-5666	〒531-0076	大阪市北区大淀中3-9-4
奈良サービス認定店	FAX 0742-36-8713	₹630-8132	奈良市大森西町21-26
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	₹641-0021	和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービスステーション	FAX 075-352-2588	₹600-8322	京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	Ŧ620-0055	福知山市篠尾新町2-74カマハチマンション
神戸サービスステーション	FAX 078-251-7173	〒651-0086	神戸市中央区磯上通り5-1-13
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	〒671-0224	姫路市別所町佐土4-2
			·

中国地区

受付月~金9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

広島サービスステーション	FAX 082-248-9939	₹730-0041	広島市中区小町2-30第二有楽ビル1F
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	₹745-0006	徳山市花畠町3-11森広事務所1F
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	₹720-0815	福山市野上町3-12-9
岡山サービスステーション	FAX 086-244-8748	₹700-0975	岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40 (有)テクピット内
鳥取サービス認定店	FAX 0857-29-1290	〒680-0061	鳥取市立川町5-240-1

四国地区

受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)

ı	高松サービスステーション	FAX 087-861-4841	₹760-0078	高松市今里町1-16-1
	徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	₹770-8023	徳島市勝占町中須92-1大松ジョリカ地下1階103号
	高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	₹780-0051	高知市愛宕町3-12-13晃栄ビル1F
	松山サービス認定店	FAX 089-951-6270	T791-8067	松山市古三津5-10-35商船ビル1F

九州地区

受付月~金9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

福岡サービスステーション	FAX 092-412-7460	₹812-0016	福岡市博多区博多駅南2-12-3
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	₹812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	₹852-8145	長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	₹862-0918	熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX 097-549-2420	〒870-0851	大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション	FAX 093-951-1748	〒802-0011	北九州市小倉北区重住3-1-20
鹿児島サービスステーション	FAX 099-224-7692	₹892-0841	鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	₹880-0821	宮崎市浮城町98-1

沖縄地区(沖縄県のみ)

受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)

| 沖縄サービスステーション | TEL 098-879-1910 〒901-2122 浦添市勢理客4-18-1トヨタマイカーセンター3F | FAX 098-879-1352

平成17年2月現在

ご相談窓口 修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へ お問い合わせください。

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご 確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名 ②ご購入日 ③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

●パイオニアホームページ : お客様サポート http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まる ⊌フッーフォン及び「0120」で始まるᡂフットデイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。 また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

■ 0070-800-8181-22

-般雷話

[一般電話] 03-5496-2986

●ファックス受付

03-3490-5718

部品のご購入についてのご相談窓口

●部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 000 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 5

ファックス (フリーダイヤル) 6000120-5-81096

0538-43-1161

修理についてのご相談窓口

◆お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

098 - 879 - 1910

電話 (フリーダイヤル) 100 0120-5-81028

ファックス (フリーダイヤル) 0000120-5-81029

一般雷話

03-5496-2023

沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

一般雷話

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

ファックス

098-879-1352

VOL.012

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1_A_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 - 第3-2部: 限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器) | に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

© 2005 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都月黒区月黒1丁月4番1号

<XRA3029-A>